# 顯示器色彩分析儀 CA-410 PC軟體 測頭 + CA-S40 Ver. 1.8



使用前請務必閱讀。



## ■ 關於安全相關圖片標示

本書中所記載之警告與注意, 為避免錯誤使用本機器導致事故發生, 皆有如下之記號標示。



#### 注意事項

- 禁止擅自轉載本書全部或部分內容。
- 手冊內容將來如有變更, 恕不另行通知。
- 本書內容已經過仔細審查校對,如發現任何疑問或錯誤、漏記之處,請洽詢購買商店或與「授權的維修中心」
   中所記載之窗口聯繫。
- 無關乎上述內容, 本公司對使用本機器的結果恕不負責, 敬請見諒。
- 可從下列 URL 下載最新版的操作手冊。 http://www.konicaminolta.com/instruments/download/instruction\_manual/index.html

#### 本書中所使用之應用程式等的正式名稱

(正式名稱)
Bluetooth®
Microsoft <sup>®</sup> Windows <sup>®</sup> 10 Pro Operating System
Microsoft <sup>®</sup> Windows <sup>®</sup> 11 Pro Operating System
Apple <sup>®</sup> macOS <sup>®</sup> Catalina
Apple <sup>®</sup> macOS <sup>®</sup> Big Sur
Apple <sup>®</sup> macOS <sup>®</sup> Monterey
Microsoft <sup>®</sup> Office Excel

#### 關於商標

- Microsoft、 Windows、 Windows 10、 Windows 11 為美國 Microsoft corporation 在美國及其他國家的 註冊商標。
- Apple、 macOS 為美國 Apple Inc. 在美國及其他國家的註冊商標。
- Intel、 Intel Core 為 Intel Corporation 在美國及其他國家的註冊商標或商標。 手冊中提及的其他公司名稱與產品名稱為其各自公司的註冊商標或商標。

# 安全警告與注意事項

使用本機器時,請嚴守以下事項正確使用。此外,操作手冊在仔細閱讀以後,請妥善保管於隨時可閱覽的場所。

	这 <b>告</b> (若操作不當可能導致死亡或重傷的情形)
$\bigcirc$	請勿在有引火性、 可燃性氣體 (汽油等) 存在的地方使用。 否則可能導致火災。
0	續線的插頭請確實完全插入插座內。 若未完全插入插座內 · 可能導致火災或觸電。
0	拔掉纜線時 · 請務必抓住插頭拔除 。 若拉扯電線 · 可能導致電線損壞 · 引發火災或觸電 。 此外 · 請勿以沾濕的手拔除插頭 。 否則可能導致觸電 。
$\bigcirc$	請勿勉強彎折、 扭轉、 拉扯電線或纜線。 此外, 纜線等線路請勿以重物壓載、 損傷或加工。 否則可能導致纜線破損, 引發火災或觸電。
	請勿拆解或改造本機器。 否則可能導致火災或觸電。
$\bigcirc$	請勿將液體潑灑在本機器上, 或插入金屬類物品。 否則可能導致火災或觸電。 萬一有液體潑灑 在本機器上或有金屬類物品插入時, 請立即關閉電源, 與 「授權的維修中心」 中所記載之窗口 聯繫。
$\bigcirc$	萬一本機器發生破損、 冒煙或異臭時 · 請勿繼續使用。 否則可能導致火災。 若冒煙、 異臭、 破損時 · 請立即關閉電源 · 與 「授權的維修中心」 中所記載之窗口聯繫。
$\bigcirc$	請勿以沾濕的手拔出或插入插頭。 否則可能導致觸電。

⚠ 注意 (若操作不當可能導致使用者受傷或發生實體損失的情形) 保養時, 請將纜線從插座上拔離。 否則可能導致觸電。 請勿放置在高低不平或傾斜等不穩定的場所。 否則掉落、 翻倒可能導致受傷。 此外, 搬運時請  $\land$ 注意不要摔落。

CA-410 系列是量測各種彩色顯示器之色彩、 亮度、 Flicker 的量測儀器。 請仔細閱讀本文後使用。

#### 關於購買時的捆包材料

購買時的捆包材料 (紙箱、 緩衝材料、 塑膠袋) 請妥善保管。 本機器為精密量測儀器。 運送到本公司保養時,請使用購買時的捆包材料包裝,以儘量減少撞擊或振動。 萬一遺失捆包材料,或發生破損時,請與 「授 權的維修中心」 中所記載之窗口聯繫。

#### 〈使用注意事項〉

#### 關於使用環境

- 本機器乃設計作為室內專用。 請勿於戶外使用。
- 本機器由精密電子零件所構成, 因此請絕對不要拆解。
- 本機器屬污染度2的產品(主要在製造現場、實驗室、倉庫或同類場所使用的機器)。請在沒有金屬粉塵、 無凝結的環境下使用。
- 本機器屬過電壓類型 | 的產品 (有連接迴路以限制過渡過電壓在適當低水準措施之機器)。
- 本機器請勿在海拔超過 2000m 的場所使用。
- 若在有水滲入或有金屬類物品等插入本機器的狀態下使用極為危險, 請注意不要讓異物入侵。
- 在日照直射的場所或暖器附近使用時 · 本機器的溫度會上升超過氣溫 · 可能導致故障 · 請勿於此類場所使用 · 此外 · 請在通風良好的場所使用本體 ·
- 請注意避免劇烈的溫度變化以及水氣凝結。
- 請勿在有粉塵、 煙霧、 藥品等會產生氣體的場所、 潮濕的場所使用。
- 本機器請安裝在符合使用環境條件 10 ~ 35℃, 相對濕度 85% 以下的場所使用。若在超過使用環境條件的範 圍使用時, 可能無法發揮所需的性能。

#### 關於系統

- 請勿讓本機器遭遇強烈的振動或撞擊。
- 請勿拉扯或勉強彎折連接的纜線或電線, 或是施加過度的力量。 否則可能導致斷線。
- 請盡量連接雜訊低的電源使用。
- 本機器在電視、 收音機、 無線電機等附近使用時, 可能導致接受干擾。
- 重新啟動時, 請在關閉以後等候數秒鐘再重新開啟電源。
- 校準、 量測等正在寫入到記憶體時, 請勿關閉電源。
- 本機器可能因為與相連之電腦等機器的相容性而發生無法正常動作的情形。 請在顧客處確認機器能正常動作。
- 不使用本機器時, 請取下測頭與電腦的 USB 連接, 關閉電源。
- 建議重要的資料與設定另行備份在其他儲存媒體中保管。
- 萬一發生故障時, 請勿自行拆解, 洽詢 「授權的維修中心」 中所記載之最近的服務據點。

#### 關於鏡頭

- 進行量測時,請確認鏡頭表面是否乾淨。若有粉塵、塵埃、手垢或未擦拭乾淨的情形時,可能無法正確量測。
- 請勿以手觸摸鏡頭表面。
- 在潮濕環境下劇烈的溫度變化會導致水氣在鏡片上結霧。 而無法正確量測。 敬請注意。

#### 〈保管方法〉

- 本機器的保管溫濕度範圍為 [0℃~ 45℃ · 相對濕度 85% 以下 / 無凝結]。保管於高溫、 潮濕的場所時 · 可能導致性能降低 · 因此請保管在常溫常濕附近的環境中。
- 保管時, 請注意防止凝結。 此外, 移動到保管場所時, 請注意溫度不可劇烈變化, 以避免水氣凝結。
- 保管於有日照直射的場所或暖器附近時 · 本機器的溫度會上升超過氣溫 · 可能導致故障 · 請勿於此類場所保 管 ·
- 請勿在有粉塵、 煙霧、 藥品等會產生氣體的場所保管。 否則可能導致性能劣化或故障。
- 放置在車廂內或行李箱內等可能超出保管溫度範圍, 導致故障, 因此請避免放置於此類場所。
- 保管時, 請在鏡頭上蓋上標準配備的鏡頭蓋後保管。

#### 〈保養方法〉

- 萬一本機器髒污時,請以柔軟的乾布擦拭。 清掃時請勿使用有機溶劑 (揮發油、稀釋劑) 或其他化學藥品。
- 測頭或光學系統上有髒污、 粉塵附著時, 請以吹風機等吹掉後, 以柔軟的乾布或拭鏡紙擦拭。 清掃時請勿 使用有機溶劑 (揮發油、 稀釋劑) 或其他化學藥品。
- 若髒污擦不乾淨或有傷痕時, 請與「授權的維修中心」中所記載之窗口聯繫。

#### 〈運送注意事項〉

- 運送本機器時, 請使用購買時的捆包材料包裝, 以盡量減少撞擊或振動。
- 送回保養服務時, 請將本體與附屬品裝入同一個捆包材料中, 全部送還。

#### 〈保養維護〉

• 建議每年實施1次的定期保養 · 以維持本機器的量測精度 · 保養的詳細內容 · 請洽詢 「授權的維修中心」 中所記載之最近的服務據點 ·

#### 〈丟棄方法〉

• 本機器與附屬品以及包裝材料的丟棄 · 請按照地方政府的規定辦理。

#### 〈關於本書〉

本書適用對象為具備顯示器等相關基本知識者。 請仔細閱讀本文後使用。 本書中有關測頭的描述,若不針對特定測頭類型時,記載為「測頭」。

#### 給購買本機器專用另售附屬品的消費者

本機器之專用另售附屬品的使用方法如本文中的說明。 使用另售附屬品時,操作方法的說明部份標示有產品名稱。 購買時請依照該附屬品種類閱讀內容。

安全警告與注意事項	1
前言	2
CA-410 系列的結構	6
1.構成	6
2.系統圖	7

測頭篇	9
測頭	10
1.關於測頭	10
2.測頭系列	11
3.標準配備	11
4.另售附屬品	12
5.測頭各部位的說明	13
6.測頭的安裝	14
7.連接纜線	15
關於零位校準	17
1.零位校準的確認方法	17
測頭的量測機能	17
1.量測速度	17
2.量測同步模式	
3.量測模式	19
用戶記憶體	20
1.關於校準 Channel	20
2.關於基準值	20
3.關於用戶校準	21

PC 軟體 CA-S40	23
PC 軟體 CA-S40	24
概要	25
系統配備	26
設定	26
1.安裝 (Windows 時)	26
2.解除安裝 (Windows 時)	26
3.安裝 (macOS 時)	26
4.解除安裝 (macOS 時)	26
主要功能一覽	27
操作流程	28
量測相關注意事項	29
1.硬體操作相關注意事項	29
操作指南	30
準備~啟動	31
1.連接並啟動	31
<b>景</b> 測	32
1.色度量測	
3.個別功能	35
4.Flicker 量測 (JEITA/VESA)	37
5.Flicker 量測 (FMA)	38
6.Waveform 量測	39
條件設定	40
1.量測條件設定 < Setting > 頁籤	40
2.選項設定 < Info > 頁籤	44
3.指令通信 < Command >頁籤	46
用戶校準	47
1.關於用戶校準 < 用戶校準 > 頁籤	47
2.用戶校準步驟	47
3.校準係數指定 < Settings > 視窗	51
基準值設定	52
1.基準值設定	52
資料處理器的資料	53
1.保存資料的處理	53
2.Log 資料的處理	54
7/1.60	
<b>附</b> 録	55

「」」222、	55
錯誤訊息	. 56
注意	. 57
指示	. 61
資訊	. 63

# CA-410 系列的結構

### 1. 構成

CA-410 系列由以下 3 個系統構成。

#### ●測頭

量測顯示器用的感測器組件。 可連接電腦進行量測。 (使用 PC 軟體) 可連接資料處理器進行量測。

#### ●資料處理器 CA-DP40

最多可同時連接 10 個測頭進行量測。 可連接電腦 · 透過電腦來控制。 (使用 PC 軟體) 註 : • Advanced 高靈敏度測頭 CA-VP427A 、 CA-VP410A 無法使用資料處理器控制。

#### ●PC 軟體 CA-S40

可控制連接在電腦上的測頭進行量測。 可控制連接在電腦上的資料處理器。

測頭 +PC 軟體操作手冊 (本書) 中· 記載有測頭與標準配備的色彩分析儀用 PC 軟體 CA-S40 的下列說明。

- 測頭的使用方法與規格
- PC 軟體的安裝方法
- 測頭或資料處理器與電腦連接時的量測方法

### 2. 系統圖



# 測頭篇

測頭	
1.關於測頭	10
2.測頭系列	11
3.標準配備	11
4.另售附屬品	12
5.測頭各部位的說明	13
6.測頭的安裝	14
7.連接纜線	15
關於零位校準	
1.零位校準的確認方法	17
測頭的量測機能	
1.量測速度	
2.量測同步模式	
3.量測模式	19
用戶記憶體	
1.關於校準 Channel	20
2.關於基準值	20
3.關於用戶校準	21

# 測頭

### 1. 關於測頭

可使用 CA-410 系列的測頭 · 量測顯示器的亮度 · 色度 · Flicker 值 · 測頭的控制有以下 3 種方法 ·

• 可連接電腦, 透過 PC 軟體控制進行量測。 使用標準配備之色彩分析儀用 PC 軟體 CA-S40, 即可選擇與電 腦 USB 連接之其中1個測頭, 進行控制量測。



可連接資料處理器 · 透過資料處理器控制進行量測。
 可同時控制多個測頭進行量測。
 註: • Advanced 高靈敏度測頭 CA-VP427A 、 CA-VP410A 無法使用資料處理器控制。



- 可連接資料處理器·將資料處理器接到電腦上·透過 PC 軟體控制進行量測。 使用標準配備之色彩分析儀用 PC 軟體 CA-S40, 即可選擇連接在資料處理器上的1支測頭, 進行控制量測。
  - 註: Advanced 高靈敏度測頭 CA-VP427A、 CA-VP410A 無法使用資料處理器控制。



## 2. 測頭系列 (皆附有鏡頭蓋)

依照用途備有下列測頭。

型號	名稱	說明		
CA-P427	ø27 測頭	量測直徑 27 mm 的測頭		
CA-P427H	ø27 高亮度測頭	量測直徑 27 mm 的高亮度測頭		
CA-P410	ø10 測頭	量測直徑 10 mm 的測頭		
CA-P410H	ø10 高亮度測頭	量測直徑 10 mm 的高亮度測頭		
CA-MP410	ø10 迷你測頭	量測直徑 10 mm 的小型測頭		
CA-MP410H	ø10 迷你高亮度測頭	量測直徑 10 mm 的小型高亮度測頭		
CA-VP427	ø27 高靈敏度測頭	量測直徑 27 mm 的高靈敏度測頭		
CA-VP427A	ø27Advanced 高靈敏度測頭	量測直徑 27 mm 的 Advanced 高靈敏度測頭		
CA-VP410	ø10 高靈敏度測頭	量測直徑 10 mm 的高靈敏度測頭		
CA-VP410A	ø10Advanced 高靈敏度測頭	量測直徑 10 mm 的 Advanced 高靈敏度測頭		
CA-P427C	ø27 測頭(支援 CIE 170-2:2015)	量測直徑 27 mm 的 CIE 170-2:2015 標準測頭		
CA-P410C	ø10 測頭 (支援 CIE 170-2:2015)	量測直徑 10 mm 的 CIE 170-2:2015 標準測頭		
CA-VP402	ø2 小直徑測頭	量測直徑 2 mm 的測頭		
CA-VP404	ø4 小直徑測頭	量測直徑 4 mm 的測頭		
CA-VP410T	ø10 LWD 測頭 (200 mm)	量測直徑 10 mm、 量測距離 200 mm 的測頭		

註: • 無法以高靈敏度測頭 CA-VP427、 CA-VP410、 Advanced 高靈敏度測頭 CA-VP427A、 CA-VP410A、 小直徑測頭 CA-VP402、 CA-VP404、 LWD 測頭 CA-VP410T, 在 CA-310 Mode 中進行 Flicker 量測。

• Advanced 高靈敏度測頭 CA-VP427A、 CA-VP410A 無法使用資料處理器控制。

• 量測 CRT 這類瞬間亮度很高的顯示器時, 建議使用高亮度測頭。

• CA-VP402 的設計已考量到量測 Micro OLED 等畫素密度較高的顯示器。進行智慧型手機用顯示器等的量 測時,量測區域內的畫素可能會不足,也可能會因為位置再現性的影響而造成量測值不穩定的情形。

### 3. 標準配備

#### ●遮光筒與鏡頭蓋

用途	遮光筒		鏡頭蓋	
	型號	名稱	型號	名稱
ø27 測頭用	CA-H12	ø27 測頭用遮光筒	CA-H13	ø27 測頭用鏡頭蓋
ø10 測頭用	CA-H14	ø10 測頭用遮光筒	CA-H15	ø10 測頭用鏡頭蓋
ø10 迷你測頭用	CA-H16	ø10 迷你測頭用遮光筒	CA-H17	ø10 迷你測頭用鏡頭蓋
ø27 高靈敏度測頭、 ø27 Advanced 高靈敏度測頭用	CA-H18	ø27 高靈敏度測頭用遮光筒	CA-H19	鏡頭蓋
ø10 高靈敏度測頭、 ø10 Advanced 高靈敏度測頭用	CA-H20	ø10 高靈敏度測頭用遮光筒	CA-H21	鏡頭蓋
ø2 小直徑測頭用	CA-H22	ø2 小直徑測頭用遮光筒	CA-H19	鏡頭蓋
ø4 小直徑測頭用	CA-H23	ø4 小直徑測頭用遮光筒	CA-H21	鏡頭蓋
ø10 LWD 測頭用	_	_	CA-H21	鏡頭蓋

#### ●USB 纜線 (2m) IF-A28

以 USB 將測頭連接到資料處理器或電腦。 連接方法 : 參閱第 15 頁

#### ●色彩分析儀用 PC 軟體 CA-S40

控制連接在電腦 USB 之測頭或資料處理器進行量測。 使用方法請閱讀 USB 記憶體內操作手冊的 PC 軟體篇。 使用方法請閱讀操作手冊的 PC 軟體篇。

#### ●色彩分析儀用 SDK CA-SDK2

為讓用戶自行製作程式的程式庫 (library)。 \* PC 軟體 CA-S40 和 SDK CA-SDK2 可由以下產品支援頁面下載。 https://www.konicaminolta.com/instruments/download/

#### ●操作手冊 (本書)

使用前請務必閱讀。

### 4. 另售附屬品

#### ●轉換纜線 IF-A42

以 RS-232C 連接測頭與電腦或 PLC (序列發生器), 或輸入同 步信號到測頭。 連接方法: 第15頁

#### ●轉換纜線 (延長用) IF-A43

透過測頭 -DP 連接用 RS 纜線 IF-A30/A31/A32 與測頭連接 · 成 為長距離連接 。 以 RS-232C 連接電腦或 PLC (序列發生器) · 或輸入同步信號到測頭。 連接方法 : 第15頁

#### ●BNC 轉換纜線 IF-A35

輸入同步信號到測頭。連接方法 : 第16頁

#### ●USB 纜線 (5 m) IF-A40

測頭 -PC 連接專用。 連接方法 : 第15 頁











## 5. 測頭各部位的說明



●迷你測頭

註: mini 測頭有供治具或電纜線夾用

的螺絲。 詳細請參閱尺寸圖。

#### ●迷你以外的其他測頭

註 : CA-P427、 P427H、 P410、 P410H 在 ISO 螺絲前方還有一個三腳架螺絲。 詳細 請參閱尺寸圖。

#### (1) 受光部

將此部份對準顯示器進行量測。

#### (2)USB 連接器

以 USB 連接資料處理器或電腦時, 使用標準配備的 USB 纜線 IF-A28 連接。

#### (3)RS-232C 連接器

以 RS-232C 連接資料處理器時,使用資料處理器中標準配備以及另售的附屬 mini DIN 纜線 IF-A30/31/32 連接。 註: • Advanced 高靈敏度測頭 CA-VP427A、 CA-VP410A 無法使用資料處理器控制。 以 RS-232C 連接 PLC 或電腦時,使用另售的附屬轉換纜線 IF-A42 連接。 將量測同步模式設為「EXT」 量測時,所使用之顯示器垂直同步信號就會透過轉換纜線 IF-A42 或 BNC 轉換纜 線 IF-A35 輸入。

#### (4) 螺絲孔

固定測頭用的螺絲有 2 種。
三腳架螺絲: 安裝在三腳架時使用。 螺絲深度 6 mm。
ISO 螺絲: 安裝在治具時使用。 螺絲為 ISO 螺絲 5 mm, 深度 6 mm。
從螺絲到鏡筒前端的距離與 CA-310 系列的測頭相同。 (迷你測頭、CA-VP402、CA-VP404、CA-VP410T 除外)

• 光軸位置 (高度方向) 與 CA-310 系列的測頭相同。

# (5) 狀態顯示燈

位於所有測頭育面 · 飆7	「測頭狀態。
沒電:	熄燈
量測中、 零位校準中 :	熄燈
記憶體異常:	閃爍 (0.2 秒亮燈、 0.2 秒熄燈)
未執行零位校準 :	閃爍 (1秒亮燈、 0.2 秒熄燈)
可量測 :	亮燈 (但若為量測同步模式的 INT、 EXT、 MANUAL · 如果設定了無法量測的同步
	頻率和積分時間, 則不顯示無法量測狀態, 仍為亮燈狀態。)

### 6. 測頭的安裝

■ 固定顯示器。

2 固定測頭 · 讓顯示器表面與測頭前端的距離保持 在 30 mm<sup>\*1</sup>。

安裝時請務必與顯示器保持垂直。

\*1 : 迷你測頭的 L=10 mm。 CA-VP402 的 L = 28 mm。 CA-VP410T 的 L = 200 mm。





#### 〈安裝相關注意事項〉

- 量測視野角依存性高的顯示器時,不改變每一次量測時的安裝角度θ,所得的量測再現性較高。特別是高靈敏度測頭CA-VP410和Advanced高靈敏度測頭CA-VP410A、小直徑測頭CA-VP402、CA-VP404的受光角較廣,因此視野角的影響也較大。量測視野角依存性高的顯示器時,請實施用戶校準,並讓測頭保持校準過的角度使用。
- 使用標準配備的遮光筒,不只能遮蔽環境的光線,同時更容易 保持量測距離及 90°的角度。
  - · ø27 測頭的精度保證量測距離為 L = 30 mm ± 10 mm。
  - · ø10 測頭的精度保證量測距離為 L = 30 mm ± 5 mm •
  - ·迷你測頭的精度保證量測距離為 L = 10 mm  $\pm$  5 mm  $\circ$
  - · CA-VP402 的精度保證量測距離為 L = 28 mm ± 2 mm •
  - · CA-VP404 的精度保證量測距離為 L = 30 mm ± 2 mm •
  - · CA-VP410T 的精度保證量測距離為 L = 200 mm ± 2 mm •
- 若須實施嚴格之低亮度量測時,請在無室外光線的暗房中量測。
   即使在暗房中量測,顯示器本身的斜光也會產生室外光線般的影響,若發生此類情形時,可使用遮光筒遮光。當要求嚴格時,請與 CS-2000等一般的亮度計量測結果比較,確認有無遮光筒的影響。



#### 〈規格表的量測直徑與精度保證量測距離的關係〉

規格表記載的 「量測直徑」 為符合精度保證量測距離標稱值之設計值的數值。



量測直徑 ø27 測頭時



電腦

### 7. 連接纜線

測頭備有連接 USB mini B 插頭的 USB 連接器以及連接 RS-232C mini DIN 插頭的連接器。 連接時, 請讓測頭 與外部機器在沒有電源供應狀態下連接。 纜線的插頭請務必連接在指定的連接器上。 另外, 配線時請留意勿使 纜線連接器部份負載。 若在連接器部一直負載的狀態下固定纜線, 則可能會造成通信不良。

#### 以 USB 連接電腦時

• 將標準配備的 USB 纜線 IF-A28 之 USB mini B 插頭連接在測頭的 USB 連接器上。將纜線另一側的 USB 插頭 連接在電腦的 USB 連接器上。



#### 以 RS-232C 連接電腦或 PLC 時

• 透過交叉纜線將另售的附屬轉換纜線 IF-A42 之 mini DIN 插頭連接在測頭的 RS-232C 連接器 · 將 D-Sub 插頭 連接在電腦或 PLC 的 RS-232C 連接器上。



• 將資料處理器中標準配備的 IF-A30 或另售附屬品之 IF-A31/A32 的 mini DIN 插頭連接在測頭的 RS-232C 連接 器上。將另售附屬品之轉換纜線 IF-A43 的 mini DIN 插座連接在 IF-A30/A31/A32 · 將 D-Sub 插頭透過交叉 續線連接在電腦或 PLC 的 RS-232C 連接器上。

● 使用 IF-A43 RS-232C 連接器 IF-A30/31/32 IF-A43 交叉接線 mini DIN 插座 mini DIN BNC 連接器 插頭 ☞二] ← 外部同步信號 RS-232C 連接器 DC 5.3 V / 300 mA 糽 黑

• 測頭的傳輸速率設定為 38,400bps。 為了使用轉換纜線 · IF-A42 需從 USB 插頭供電 · IF-A43 需從電源供應 線供電。 如欲透過電腦以 RS-232C 控制測頭 · 須使用標準配備的 SDK (CA-SDK2)。 SDK 的規格、 使用 方法請參閱 CA-SDK2 的操作手冊。

#### RS-232C 連接器的端子編號與功能

	端子編號	端子功能	内容
	1	ExSync or Trigger IN	可選擇 3.3 V CMOS 輸入電平 (最高可輸入 5 V) 或 1.8V CMOS 輸入電平 <sup>*、</sup> 最大 240 Hz
	2	Trigger OUT	5 V CMOS 輸出電平
	3	外部供電 5 V	最小 4.9 V ~ 最大 5.5 V
` ` என் ட'	4	TxD	
	5	GND	
Mini-DIN8pin 母頭	6	RTS	
	7	RxD	
	8	CTS	

\*可以為序列號左邊第4位數值為2以上或更大 (XXX2XXXX) 的探頭探針設置1.8V CMOS 輸入電平。

#### 若要將觸發信號或外部同步信號輸入到測頭時



 須將觸發信號或外部同步信號輸入到另售的附屬轉換纜線 IF-A42/A43 或另售的附屬 BNC 轉換纜線 IF-A35 的 BNC 插頭。



#### 與資料處理器 CA-DP40 連接時

可分為以 mini DIN 纜線及以 USB 纜線連接的方法。

- 以 RS-232C 連接時,將資料處理器中標準配備的 RS 用 mini DIN 纜線 IF-A30 (或 IF-A31、 IF-A32) 的 mini DIN 插頭連接在測頭的 RS-232C 連接器以及資料處理器 CA-DP40 的測頭用 RS-232C 連接器上。
  - 以 mini DIN 纜線連接 (使用 IF-A30/31/32)



- 以 USB 連接時,將標準配備的 USB 纜線 IF-A28 之 USB mini B 插頭連接在測頭的 USB 連接器上。將纜線另 一側的 USB 插頭連接在資料處理器 CA-DP40 的測頭用 USB 連接器上。
  - 以 USB 纜線連接 (使用 IF-A28)



註 : • Advanced 高靈敏度測頭 CA-VP427A、 CA-VP410A 無法使用資料處理器控制。

# 關於零位校準

所謂零位校準 · 是指遮蔽進入測頭受光部的光線 · 進行歸零的操作 · 啟動時必須執行 ·

#### 〈零位校準相關注意事項〉

- 環境溫度若出現變化, 請實施零位校準。
- 零位校準中, 請勿將測頭前端對準高亮度光源。
- CA-VP427A、 CA-VP410A、 CA-VP402 的零位校準時間比其他測頭的時間長。

### 1. 零位校準的確認方法

希望確認是否實施了正確的零位校準時,請以暗幕等遮蔽測頭前端的光線,不要讓光線照射到受光部。

 只要控制機器的量測值顯示 Lv 部為零, 就表示已正確實施零位校準。若顯示零以外的數值時, 請重新實施 零位校準。

# 測頭的量測機能

### 1. 量測速度

可按照測頭目的選擇之量測速度有以下4種模式。 測頭每次輸出量測值時,相連的電腦或資料處理器可透過通信取得所有量測值,但一般不會將所有量測值都顯 示出來,而是以適當的顯示間隔顯示量測值。

#### FAST 模式

量測時間雖短, 但量測低亮度時有時會影響到重複性。

#### SLOW 模式

量測時間為 FAST 模式的量測時間之數倍。 進行高重複性量測時使用。

#### AUTO 模式

可配合亮度自動切換 FAST / SLOW / 加長積分時間設定。 平常建議採用此設定。

#### LTD.AUTO 模式

可配合亮度自動切換 FAST / SLOW 的設定。

#### 〈量測速度選擇相關注意事項〉

所選擇的量測速度設定值會儲存在測頭中。
 下次啟動時, 會變成所設定的量測速度。

### 2. 量測同步模式

所謂量測同步模式 · 是指配合顯示器的垂直掃描頻率選擇積分時間的模式 · 1 次量測所需的時間 (根據量測速 度設定而變) 為積分時間的整數倍與通信運算等時間之和 · 請依照要量測的顯示器類型選擇 ·

量測同步 模式	模式說明	積分時間 (Double-Frame)	垂直掃描頻率	顯示器之垂直 同步信號的輸入
NTSC	量測 NTSC 方式顯示器的模式	33.3 ms	59.94 Hz	不需要
PAL	量測 PAL 方式、 SECAM 方式顯示器 的模式	40.0 ms	50 Hz	不需要
EXT	輸入顯示器的垂直同步信號 · 一面與 該信號同步一面量測的模式 (垂直同 步信號的輸入方法請參閱第16頁)	(一垂直掃描期間) ×2	0.50 ~ 240.00 Hz (FMA 時 0.50 ~ 130.00 Hz )	需要
UNIV	以積分時間 100 ms 進行量測的模式 顯示器的垂直掃描頻率不明 · 或無法 輸入垂直同步信號等場合可使用。 (若光源因 PWM 等而有所變動時 · 量測值可能也會大幅變動)	100 ms		不需要
INT	若已知顯示器的垂直同步信號, 可進 行設定並用來量測。	(設定垂直掃描期間) ×2	可設定 0.50 ~ 240.00 Hz (FMA 時 0.50 ~ 130.00 Hz)	不需要
MANUAL	指定積分時間的模式	可設定 4.0 ~ 4000.0 ms (FMA 時 7.7 ~ 4000.0 ms)		不需要

Memo/ • LCD 出現 Flicker 是因為畫面在垂直掃描頻率的一半頻率變動。 在此狀態下量測顯示器時, 若將積分時間設定與垂直掃描週期相同, 會導致亮度、 色度混亂。
 將量測同步模式設定為 MANUAL 進行量測時, 為了 LCD 的量測穩定, 建議積分時間設定為垂直掃描週期的 2 倍 (偶數倍)。

• 量測模式為 NTSC、 PAL、 EXT、 INT 時, 積分時間亦可設定為 Single-Frame (Double-Frame 的一 半積分時間)。

註 : 如果經由資料處理器, 積分時間將固定為 Double-Frame。

#### 〈量測速度與量測同步模式的關係〉

量測時間 (積分時間) 視所選擇之量測同步模式決定。

此外, 量測速度 (1秒鐘可量測、輸出的次數) 視量測同步模式以及以下條件決定。

- 所量測之顯示器的亮度
- 量測模式
- 資料輸出方式 (RS-232C 或 USB)
- RS-232C 時為傳輸速率
- 所使用之測頭的數量

此外, 規格中記載有代表性的量測速度。

### 3. 量測模式

測頭在以下模式下可進行量測。

量測模式	模式說明			
xyLv 模式	以色度座標 x 、 y 、 亮度 Lv 顯示 、 輸出的模式			
TduvLv 模式	以相關色溫 T、 與黑體軌跡的色差 duv、 亮度 Lv 顯示、 輸出的模式			
u'v'Lv 模式	以 u'v' 色度圖座標 (CIE1976 UCS 色度圖)、 亮度 Lv 顯示、 輸出的模式			
Flicker 模式	顯示對比方式 (AC/DC) 時的 Flicker 量。 單位為 (%)			
	顯示 JEITA/VESA 方式時的 Flicker 量。 單位為 (dB)			
XYZ 模式	以 3 刺激值 XYZ 顯示、 輸出的模式			
λdPeLv 模式	以主波長 λd、 激發純度 Pe、 亮度 Lv 顯示、 輸出的模式			

\* 工廠出貨時,一啟動會設定為 xyLv 模式。

# 用戶記憶體

## 1. 關於校準 Channel

測頭的校準 Channel 從 CH00 到 CH99 (共計 100 CH)。

CH00 ~ CH99 的各個 Channel 可設定以下內容。

(1) 用戶校準的校正係數

(2) 基準值

(3) ID

CH00 為以 KONICA MINOLTA 校準基準進行校準用的 Channel。可單獨設定基準值以及設定 ID。 CH01-CH99 可用於用戶校準與基準值保存。

此外 · 工廠出貨時 · 用戶用的 CH01-CH99 的值與 CH00 相同都是 KONICA MINOLTA 校準的值。

此外· 各個 Channel 都可加註 ID。

#### 用戶校準時的記憶體使用方法



### 2. 關於基準值

所謂基準值· 是指對量測值相較於某個顏色的偏移程度進行量測時作為基準的顏色· 在色差顯示時需要使用。 基準值可按各校準 Channel 的各個測頭設定。

在進行以下操作時即會設定基準值。

- (2) 設定 / 變更基準值 ...... 在以下狀況實施。
  - ·希望在校準 Channel CH00 設定基準值時
  - ·希望在實施用戶校準之校準 Channel 設定有別於用戶校準的顏色作為 基準值時
  - ·不實施用戶校準·而以 KONICA MINOLTA 的校準基準進行量測· 使用色差顯示時
- 輸入用戶校準之校正係數時, 由於同時設定基準值, 因此原本所設定的基準值會被刪除。
- 希望變更原本設定好的基準值時,應設定/變更基準值。即使變更了基準值,所設定的用戶校準的校正係數 也不會改變。

在同一校準 Channel 中 · 不論量測模式為何 · 基準值會被保存在共通的 Channel 内 · 因此不論量測模式為何 · 最後設定的基準值會被保存下來 ·

1 個校準 Channel · 1 個測頭 No.

- 用戶校準的校正係數在 xyLv 模式、 TduvLv 模式、 u'v'Lv 模式、 XYZ 模式為共通。
- 基準值在所有量測模式為共通。

## 3. 關於用戶校準

- 所謂用戶校準,是指在量測任一顯示器的顏色後,透過將校準值 (x、y、Lv) 設定至本機器,而可將用 戶自己的校正係數設定至測頭的校準 Channel 中。
   之後在每次進行量測時,都將顯示、輸出以該校正係數校正後的值。
- CA-410 系列的測頭可進行單點校準與 RGB+W 矩陣校準 2 種用戶校準。
- 工廠出貨時實施的是 RGB+W 矩陣校準。
- 用戶校準是按各個測頭獨立實施。
- 用戶校準可在不同校準 Channel 分別進行。 (排除 CH00)
- 工廠出貨後第一次使用測頭時,所有的校準 Channel 都是以 KONICA MINOLTA 的校準基準校準量測。進行用戶校準後,便可根據指引的校正係數進行下列校正並量測。
   (1)校正與 CIE1931 等色函數間光譜響應偏移產生的指示值的差
   (2)以多個測頭量測時,校正測頭彼此間指示值的差時
- 在實施用戶校準的同時,將該色彩作為基準值設定至同一個校準 Channel。 所謂基準值,是指對量測值相較於某個顏色的偏移程度進行顯示時作為基準的顏色,在色差顯示時為基準。

#### 〈使用多台測頭時〉

以多個測頭進行量測時,以下列方法實施用戶校準,即可校正指示值的差。

#### 如知道所量測之顯示器基準的色彩值時

顯示基準顯示器標示的色彩, 在所有測頭實施用戶校準。

#### 如不知所量測之顯示器基準的色彩值時

(1) 決定1台主測頭。

(2) 將量測模式設為 xyLv 模式, 使主探頭正對顯示基準色彩之顯示器, 然後進行量測。

(3) 記錄量測值。

(4) 使用顯示基準色彩之顯示器與(3) 所顯示的值, 實施其他測頭的用戶校準。

# PC軟體

# CA-S40

PC軟體 CA-S4024
概要
系統配備
使用條件
可控制的量測儀器對象26
語言
設定
主要功能一覽
操作流程
量測相關注意事項
操作指南
準備~啟動
量測
條件設定40
用戶校準47
基準值設定52
資料處理器的資料53
附錄

# PC軟體 CA-S40

# \Lambda 安全注意事項

使用前請您詳閱本操作手冊及量測儀器、電腦的操作手冊,以進行正確安全的操作。

#### 前言

色彩分析儀用PC軟體CA-S40可於使用USB連接電腦與顯示器色彩分析儀CA-410的測頭或資料處理器後,執行量 測及資料讀取、保存。

此外,本手冊內容是以熟悉Windows基本操作的使用者為對象撰寫。

#### 軟體授權合約

安裝期間·本軟體的授權合約條款會顯示於畫面上的「使用者授權合約」對話方塊中。只有當您同意合約所有條款時,才能使用本軟體。

CA-410系列USB驅動程式及本手冊的著作權為KONICA MINOLTA所有。

#### 安裝注意事項

- 本軟體為Windows 10、Windows 11、macOS Catalina、macOS Big Sur、macOS Monterey用之應用軟 體。請注意,本軟體並未隨附上述作業系統。
- 如欲使用本軟體,必須已先在電腦上安裝上述任一作業系統。
- 如欲連接電腦與CA-410系列的測頭或資料處理器,必須使用專用的USB驅動程式。
- 本軟體可控制的機器僅限使用USB連接的CA-410系列測頭或資料處理器。非以USB連接之CA-410系列的測頭 或資料處理器無法使用本軟體控制。此外,CA-210/310系列無法使用。
- 請以正確方向確實連接連接器。
- 請讓連接器的端子部分保持乾淨,並請勿用手接觸它或施加過大力道。
- 電線在配線時請多預留一段長度。若預留長度不足,有可能導致連接不良或斷線。
- 取下連接電線時請務必握住插頭或連接器。也請勿拉扯或勉強彎折電線。

我們已努力確保本軟體內容正確無誤,如發現任何錯誤或遺漏之處,請就近洽詢購買商店或與「授權的維修中心」中所記載之窗口聯繫。

#### 關於本書

本書內的螢幕畫面為範例,有時可能與實際的畫面多少不同。本書主要刊載的是Windows的螢幕畫面。如為 macOS,畫面上的配置可能與Windows不同,但選單名稱、按鍵名稱以及各項功能都相同。

# 概要

系統配備	. 26
使用條件	26
可控制的量測儀器對象	. 26
語言	26
設定	. 26
1. 安裝 ( Windows時 )	26
2. 解除安裝(Windows時)	26
3. 安裝(macOS時)	. 26
4. 解除安裝(macOS時)	. 26
主要功能一覽	. 27
操作流程	. 28
量測相關注意事項	. 29
1. 硬體操作相關注意事項	29

# 系統配備

#### 使用條件

OS

Windows<sup>®</sup> 11 Pro macOS<sup>®</sup> Catalina macOS<sup>®</sup> Big Sur macOS<sup>®</sup> Monterey

• 電腦的最低系統配備需求,以前述作業系統建議配備或以下規格兩者中較高者為準。

Windows<sup>®</sup> 10 Pro 32bit Windows<sup>®</sup> 10 Pro 64bit

電腦	搭載Intel Core i series同級或以上規格處理器的個人電腦
	搭載Apple Silicon M1晶片同級或以上規格處理器的個人電腦(原生支援Apple Silicon)
記憶體	4GB以上
硬碟	需要100MB以上可用空間
	其中系統硬碟(安裝作業系統的硬碟)需要50MB以上可用空間
顯示器解析度	可顯示1280 × 768以上 / 16位元色彩以上的顯示器
其他	需要USB2.0以上的連接埠以連接量測儀器

#### 可控制的量測儀器對象

CA-410資料處理器:CA-DP40 CA-410測頭:CA-P427 / P427H / P410 / P410H / MP410 / MP410H / VP427 / VP427A / VP410 / VP410A / P427C / P410C /

```
VP402 / VP404 / VP410T
```

#### 語言

**顯示語言**英語

# 設定

# 1. 安裝 (Windows時)

請按兩下下載後解壓縮所得之[Win]資料夾內的[setup.exe]。依照畫面指示操作並同意授權合約後,系統就會開始安裝軟體。 [Program Files (x86)]資料夾下建立以下資料夾,在其中安裝程式及操作手冊,同時將CA-S40的啟動選單登錄於開始選單 中。

[Program Files ( x86 ) ] – [KONICA MINOLTA] – [CA-S40]

# 2. 解除安裝(Windows時)

請打開控制台上的程式解除安裝程式,點選清單中的CA-S40,按兩下滑鼠或點選解除安裝。請將CA-S40 Driver同樣地解除安裝。

# 3. 安裝 (macOS時)

請按兩下下載後解壓縮所得之[Mac]資料夾內的[setup.exe]。依照畫面指示操作並同意授權合約後,系統就會開始安裝軟體。 在[應用程式]資料夾下建立以下資料夾,在其中安裝程式及操作手冊,同時將CA-S40的啟動選單登錄於Launchpad中。 [應用程式] - [KONICA MINOLTA] - [CA-S40]

# 4. 解除安裝 (macOS時)

請對準CA-S40的應用程式按下右鍵,點選[放入資源回收筒]。

# 主要功能一覽

- **顯示 (Color)** Lv, x, y、Lv, u', v'、Lv, Tcp, duv、X, Y, Z、Lv, λd, Pe的數值、色度圖與趨勢圖
  - (JEITA/VESA) Flicker值(dB)的數值、頻率與趨勢圖、光譜強度的數值與圖表、波形圖
  - (FMA) Flicker值(%)的數值與趨勢圖
  - (Waveform) Flicker值MAX(dB)的數值與頻率、Waveform圖表、Power Spectrum圖表

#### 關於顯示值

為提高運算精度 · CA-S40 會以比顯示位數還更多的位數來進行內部運算 · 但在四捨五入或是變換表色系的運算時 · 最小顯示位數可能會和量測儀器輸出的數據產生1 digit的差異。另外 · 圖表所標示的位置等也可能會與從顯示數值得出的結果有所差異。

控制量測儀器	<b>單次量測</b>
江山王小田和	
	建續量測
	間隔量測
	Color及FMA
	量測次數1~4,000次 / 量測間隔0~7,259秒
	量測次數4,001~40,000次 / 量測間隔1~7,259秒
	JEITA/VESA
	量測次數1~4,000次 / 量測間隔0~7,259秒
	量測儀器的各種設定 匯入量測儀器所儲存的資料
	用戶校準
	* ver1.1以前的macOS用CA-S40無法連接資料處理器。
基準值	將基準值寫入量測儀器

- 資料清單 量測資料一覽顯示 編輯(刪除、複製)
- **外部輸出入** 以純文字檔格式、CSV格式保存、將清單複製到剪貼簿

# 操作流程



# 量測相關注意事項

### 1. 硬體操作相關注意事項

- 請使用USB連接量測儀器。本軟體可控制的機器僅限使用USB連接的CA-410系列測頭或資料處理器。非以USB連接之CA-410系列的測頭或資料處理器無法使用本軟體控制。此外·CA-210/310系列無法使用。
- 由於高靈敏度測頭CA-VP410和Advanced高靈敏度測頭CA-VP410A、小直徑測頭CA-VP402、CA-VP404的受光角較廣· 因此依賴面板指向的程度也較高。如欲量測指向性大的面板,請先執行任意校準,之後不旋轉測頭,直接以校準完成的姿勢 使用它。

# 操作指南

準備 ~	·啟動	31	
1.	連接並啟動	31	
量測		32	
1.	色度量測	32	
	1-1. 書面構成	32	
		34	
	1-3. 資料顯示	34	
	1-4. 色彩顯示視窗	34	
2.	共通操作	35	
3.	個別功能	35	
	3-1. 伽瑪量測(僅於色度量測時)	36	
4.	Flicker量測(JEITA/VESA)	37	
5.	Flicker量測(FMA)	38	
6.	Waveform 量測	39	
<ol> <li>FIICKET重测(FMA)</li></ol>			
1.	量測條件設定 < Setting > 頁籤	40	
	1-1. 量測模式設定[Mode頁籤 - Mode Settings]	41	
	1-2. 校準Channel選擇[Mode頁籤 - Memory Info.]	42	
	1-3. JEITA/VESA方式的頻率特性設定[Weighting Factor頁籤]	42	
	1-4. 頻率搜尋 [SYNC Assist 頁籤 - Setting]	43	
2.	選項設定 < Info > 頁籤	44	
	2-1. 選擇日期顯示格式與亮度單位	44	
	2-2. 量測儀器選擇CA Info	44	
	2-3. 資料處理器與測頭的切換方法	45	
3.	指令通信 < Command > 頁籤	46	
用戶杯	交準	47	
1.	關於用戶校準 < 用戶校準 > 頁籤	47	
2.	用戶校準步驟	47	
	2-1. RGB+W 矩陣校準 / 單點校準	48	
	2-2. ID設定	50	
3.	校準係數指定 < Settings > 視窗	51	
	3-1. 選擇經過校準的Channel	51	
基準値	1設定	52	
1.	基準值設定	52	
資料處	<b>显</b> 理器的資料	53	
1.	保存資料的處理	53	
2.	Log資料的處理	54	

# 準備~啟動

### 1. 連接並啟動

#### 開始連接

- (1) 請將量測儀器(CA的測頭或資料處理器)連接到電腦的USB連接埠。連接兩者時,請連接到可以由連接埠供電給測頭的 USB連接埠。如果電腦畫面顯示需要安裝驅動程式的訊息,請安裝[Driver]資料夾中的驅動程式。
- (2) 請確認測頭的LED燈是否閃爍。
- (3) 點選位於[開始功能表] [KONICA MINOLTA] [CA-S40]的CA-S40來啟動軟體。
  - 若只連接一台量測儀器,將顯示量測畫面。(參閱第32頁1-1.畫面構成)
  - 若連接多台量測儀器,將顯示選擇量測儀器的畫面,請點選其中一種量測儀器。(參閱第44頁 2-2. 量測儀器選擇 CA Info.)
  - 若未連接量測儀器·將顯示錯誤畫面。
  - 軟體啟動並決定量測儀器後,量測儀器的資訊將顯示在狀態列上,而且可以透過電腦來操作。
  - 若將未執行零位校準的測頭直接連接到電腦,則軟體將自動關閉內部快門,執行零位校準。
  - 零位校準完成後,LED燈狀態將由閃爍轉為隨時亮燈。
  - 註:測頭是以USB匯流排電源供應的電力進行動作,需要5V/300mA的電力。電腦則建議視需求使用AC電源。此外,不 使用量測儀器時建議先切斷連接。
- (4) 請點選[Settings]按鈕,設定量測條件。

#### 切斷連接

請結束軟體,將量測儀器與電腦分離。

#### 連接相關注意事項

- 當量測儀器已受到其他電腦或軟體通信控制,將無法從CA-S40進行通信控制。
   請確認量測儀器並未受到其他軟體通信控制,並視需求結束其他軟體。此外,若已連接至其他電腦,請視需求只讓量測儀器
   與欲操作的電腦連接。
- 有時雖然與量測儀器之間的通信正常,但是會突然發生異常(\*)、顯示「CA device not connected」等對話方塊或者CA-S40停止。此時,請確認纜線是否確實連接,若已連接資料處理器,也請確認是否開啟資料處理器電源。確認完成後請重新啟動CA-S40。此外,以纜線連接電腦與量測儀器後,啟動電腦作業系統(包含重新起動)時,可能發生無法動作的情形。若遇到這種情形,請先結束CA-S40,若使用資料處理器,請關閉資料處理器的電源後再次開啟;若使用測頭,請重新連接。最後再重新啟動CA-S40。
  - \* 範例 資料處理器連接了1支或多支測頭進行CA-S40的啟動時,將其中任一支測頭取下,然後操作CA-S40時 • 在啟動CA-S40過程中按下資料處理器的[ESC]鍵時
- 以USB連接量測儀器(測頭、資料處理器)後,若電腦轉為省電模式,連續量測等通信動作可能會停止,或可能使Windows強制結束(藍白當機畫面)。請於控制台設定,不讓Windows於連續量測等高通信負載狀態下使用時進入省電模式。
- 安裝後首次啟動時,可能會出現防火牆的警告。若遇到這種情形,由於CA-S40不連接外部網路,請點選「允許存取」。
- 有時在螢幕顯示資料處理器的啟動畫面時啟動CA-S40,可能會無法連接。請在資料處理器啟動完成零位校準後啟動 CA-S40。

冒測

### 1. 色度量測

在功能選擇列點選[Color]頁籤就會出現以下畫面,可以量測色度,並顯示於所選的表色系中。此外也能執行用戶校準及伽瑪量測。

#### 1-1. 畫面構成



(11)	色度圖
	選擇圖表區域後, 560
	• 可使用滑鼠滾輪放大、縮小。
	·可透過拖曳來移動顯示範圍。
	・按兩下即可返回初始大小。
	・ 在圖表上按下右鍵就會顯示以下選單,可以將圖表複製到剪貼簿或檔案中。
	按下右鍵 → to Clipboard → Background Color: Black
	Background Color : White 59
	to File $\rightarrow$ Background Color : Black
	Background Color : White
	*執行連續量測或間隔量測時,若進行色度圖的放大/縮小操作,可能會暫停描
	繪。(量測繼續)
(12)	資料畫面顯示切換
	資料清單及趨勢圖 / 僅資料清單 / 僅趨勢圖
(13)	資料清單(在顯示切換中選擇List+Trend Graph或List時顯示)
	<ul> <li>・在清單上按下右鍵就會顯示以下選單</li> <li>・可以將項目及選擇的資料複製到剪貼簿</li> <li>・或是刪除選擇的量測結果。</li> </ul>
	按下右鍵 → Title to Clipboard
	to Clipboard
	Line Clear
	·清單中的[ $\Delta t$ ]表示零位校準後的測頭內部溫度變化。
	·清單中的[ErrCode]表示下列狀態。清單中的[ErrCode]表示下列狀態。(其他錯誤碼請參閱第64頁)
	0:已正常處理完畢。
	1: 目前選擇的校準Channel,使用的是其他測頭所設定的用戶校準或基準值資料。
	2: 測頭內部溫度較零位校準時出現6℃以上的變化。因零位點偏移量測值產生誤差,建議進行零位校準。
	3:1與2同時發生。
	4:量測目標亮度低於本機器可量測的範圍。
	5:2與3同時發生。
	6:2與4同時發生。
	7:1與2與4同時發生。
(1.4)	
(14)	超勢画(仕線不切換屮選擇LIST+Irend Grapn或Irend Grapn時線不)
	$     按下石鍵 \rightarrow to Clipboard \rightarrow Background Color: Black $
	Background Color . White
	$\rightarrow$ to File $\rightarrow$ Background Color : Black $\rightarrow$ Image Size : 50%
	Image Size : 100%
	Image Size : 150%
	Rackground Color: White Image Size : 200%
	Image Size : 30%
	Image Size : 100%
	image size . 150%
(15)	ー Intage Size . 200 /o 色彩顯示泪窩沿完
(1)	可翻示以RGR指定色彩的視窗
(16)	资料保存及清除
(±0)	點選[Save to CSV]即可將資料保存成檔案,點選[Clear]即可清除資料。資料將以「CSV」格式保存。

CA-S40

#### 1-2. 量測方法

1) 選擇量測方法。

Single	• 10 Times 0 sec
OSingle:	單次量測
OContinuous:	連續量測(圖表會自動捲動)
Olatan alı	
	间隔重测。以設定的时间局间隔,執行設定:X數的重测。
OPackage:	成套量測能將電腦 - 資料處埋器之間的通信次數降低到最低 · 讓使用資料處埋器時的量測機能發揮到
	最大。量測次數最多可設定到20次。 
	間隔測量
	$ \begin{array}{c} ( \begin{array}{c} ( \begin{array}{c} \Pi \\ \square \\$
	$\begin{array}{c c} & \underline{\ \hline} \\ \hline $

2) 點選 (Measure) 開始量測。

\*執行連續量測或間隔量測時,按鈕顯示文字將變為「Hold」,需要暫停、中止量測時可以點選它。

#### 1-3. 資料顯示

最新的量測結果會顯示於[Current Data]欄·並新增至資料清單及趨勢圖中。 可透過(9)的頁籤選擇顯示的表色系。

Current Dat	a							
X,Y,Z	Lv,x,y	u',v'	Tcp,duv	λd,Pe				
λd,Pe	趨勢圖	也會以所選	醫的表色系	顯示。				
*	一點選	左側的快暴	頁視窗標誌	就會跳出快續	顏視窗,	・可以放大顯え	⊼ <sup>r</sup> Current	t Data 」。

#### 1-4. 色彩顯示視窗

可以將透過RGB色階設定的色彩顯示於快顯視窗中,並使用量測儀器加以量測。 也可以在顯示視窗的狀態下改變RGB的設定色階。


# 2. 共通操作

1) 在各量測畫面均可切換「Data List」顯示及「Trend Graph」顯示。



4) 「按下右鍵」的功能

也可以指定欲保存的圖表的背景色彩(白/黑)及尺寸。

# 3. 個別功能



#### 零位校準[0-CAL]

- 一點選[0-CAL]按鈕·測頭內部的快門就會自動關閉,執行零位校準。
- 建議在啟動後或環境溫度改變時,或是經過長時間使用,使量測儀器內部溫度改變的時候執行零位校準。

#### 設定[Settings]

- 顯示用來設定量測條件的快顯視窗。
- 可以設定量測速度及經過校準的Channel。

#### 資料讀取[Read Data]

• 讀取資料處理器內的資料。

#### 用戶校準[User Cal](僅於色度量測時)

- 顯示用戶校準的快顯視窗。(請參閱第47頁 用戶校準)
- 將於顯示快顯視窗前讀取校準Channel (CH00~CH99)的資料。

#### 伽瑪量測[Gamma](僅於色度量測時)

• 顯示伽瑪量測用的快顯視窗。(請參閱第36頁 3-1. 伽瑪量測(僅於色度量測時))

### 3-1. 伽瑪量測(僅於色度量測時)

- 一點選個別功能的[Gamma]按鈕,就會顯示伽瑪量測用的快顯視窗,可以量測相對於各色彩輸入色調的色彩輸出強度。
- 量測時需執行有關量測色彩及色調的設定。
- 點選量測開始按鈕執行量測後,就會以圖表顯示伽瑪曲線及色度差值曲線。
- 量測完成的色度資料會顯示於色度量測畫面,可以保存起來。



色調設定 切換色調後的wait時間

在伽瑪曲線及色度差值曲線(將色調255的值設為零時·各色調的色度差值)的圖表上按下右鍵就會顯示以下選單·可以將圖 表及資料複製到剪貼簿或檔案中。

在圖表上按下右鍵	$\rightarrow$	to Clipboard	$\rightarrow$	Plot data ( for Excel ) Background Color : Black Background Color : White		
		to File	$\rightarrow$	Plot data (for Excel)		
				Background Color : Black	$\rightarrow$	Image Size : 50%
						Image Size : 100%
						Image Size : 150%
						Image Size : 200%
				Background Color : White	$\rightarrow$	Image Size : 50%
						Image Size : 100%
						Image Size : 150%
						Image Size : 200%

# 4. Flicker量測(JEITA/VESA)

### (JEITA與VESA的切換,請配合「1.量測條件設定 < Setting > 頁籤」進行確認)

在功能選擇點選[JEITA]或[VESA]頁籤就會出現以下畫面.設定JEITA/VESA頻率解析度.並點選[Measure]按鈕執行量測後.便 會顯示JEITA /VESA方式的Flicker量測值、頻率與頻率特性及波形。



在圖表上按下右鍵就會顯示以下選單,可以將圖表及資料複製到剪貼簿或檔案中。也可以改變Waveform圖表的刻度。 在清單及趨勢圖上按下右鍵的選單與色度量測時相同。

Power Sp	ect	rum圖表				
按下右鍵	$\rightarrow$	to Clipboard	$\rightarrow$	Background Color : Black Background Color : White		
		to File	$\rightarrow$	Background Color : Black	$\rightarrow$	Image Size : 50% Image Size : 100% Image Size : 150% Image Size : 200%
				Background Color : White	$\rightarrow$	Image Size : 50% Image Size : 100% Image Size : 150% Image Size : 200%
Waveforr	n圖	表				
按下右鍵	$\rightarrow$	Change Scale to Clipboard to File	$\rightarrow$ $\rightarrow$	to Excel Background Color : Black Background Color : White CSV		
				Background Color : Black	$\rightarrow$	Image Size : 50% Image Size : 100% Image Size : 150% Image Size : 200%
				Background Color : White	$\rightarrow$	Image Size : 50% Image Size : 100% Image Size : 150% Image Size : 200%

### 關於混疊雜訊

執行JEITA/VESA方式的Flicker量測時,若量測到方波光源等含有高諧波成分的光源,則低頻區可能會產生混疊雜訊,並被顯示為JEITA/VESA Flicker值。如果Power Spectrum graph中的峰值在JEITA/VESA頻率解析度設定改變1步時出現大幅變化,那它就可能是混疊雜訊。

執行JEITA/VESA Flicker量測時的取樣頻率(代表範例)如下。

IEITAA/ECA哲家留长由	取樣頻率					
JEIIA/VESA娛华將彻及	Flicker (CA-310 Mode)*	XYZ (Wide Frequency Mode)*				
0.1 Hz	409.6 Hz	1638.4 Hz				
0.5 Hz	1024 Hz	1024 Hz				
1 Hz	1024 Hz	1024 Hz				

\*「Flicker(CA-310 Mode)」、「XYZ(Wide Frequency Mode)」為PC軟體CA-S40內之模式名稱「XYZ(Wide Frequency Mode)」僅可於未連接資料處理器CA-DP40時使用

# 5. Flicker量測(FMA)

在功能選擇列點選[FMA]頁籤就會出現以下畫面·點選[Measure]按鈕執行量測後·便會顯示FMA方式的Flicker量測值。 執行Flicker量測(FMA)時·請正確實施量測模式設定(請參閱第41頁)。

需量測垂直同步頻率超過240 Hz (Flicker頻率超過120 Hz)的波形時,請將量測模式INT的設定頻率設為240 Hz。



在清單及圖表上按下右鍵即可將圖表及資料複製到剪貼簿或檔案中。 按下右鍵的選單與色度量測時相同。

## 6. Waveform 量測(請配合「1.量測條件設定 < Setting > 頁籤」進行確認)

在功能選擇列點選[Waveform]頁籤就會出現以下畫面,設定各項參數,點選 [Measure]按鈕執行量測後,便會顯示Flicker量測 值等量測結果及Waveform圖表、Power Spectrum圖表。



· 量測結果



勾選後將以Sync Mode(請參閱第41頁)取樣。因此無法設定Sampling Number、 Decimation Interval。

- Sampling Number :
- Decimation Interval : 設定量測的間隔數。
  - 量測時間的關係如下。

量測時間 = Flicker量測速度× Sampling Number×Decimation Interval

設定量測次數。

Flicker值的可計算範圍因量測時間而異,如下所示。

- (1/量測時間)~200 Hz
- Weighting Factor : 針對量測值設定濾波器。(None/JEITA/LowPass /User)
  - 若選擇None,軟體不會套用濾波器。圖表中只會顯示Original Data。
  - 若選擇JEITA · 軟體將使用具備人類肉眼頻率響應特性的濾波器。
  - 若選擇LowPass · 用戶可於0 ~ 1500的範圍內設定LowPass濾波器。
  - 若選擇User · 則自 < Setting > 頁籤的[Weighting Factor] 頁籤讓軟體讀取並使用用戶製作的濾波器。

已套用濾波器的Data將顯示為Weighted Data,可透過圖表顯示設定的核取方塊選擇是否顯示。

○ Sensor : 當Flicker量測的動作模式為XYZ (Wide Frequency Mode), 需設定感測器。

#### (X/Y(Lv)/Z)

Flicker (CA-310 Mode)則只可使用感測器Y。

Flicker量測值等量測結果及Power Spectrum圖表的資料均屬於已套用濾波器的Weighted Data。

一點選個別功能的[Settings]按鈕,就會出現下圖的快顯視窗畫面,可以設定量測條件及選項項目。

# 1. 量測條件設定 < Setting > 頁籤

	Settings						×
	Setting	Info	Command				CA-MP410 [ 00001024 ]
	Mode	Weighting Factor	Sync Assist				
	Mode Settings						
	Sync Moo				Measurement Speed :		
						O FAST	
						LTD.AUT	ю
			60.00 Hz	Scan		Αυτο	
量測模式 ——		EXT 3	3.3 V 🗸		Integration Time :	Single-F	rame
			4.0 msec			O Double-	Frame
	Flicker Output Sense	or: OFlicker (CA-3	10 Mode)		Averaging Times :	1	
		XYZ (Wide F	requency Mode)		Flicker Standards :	JEITA	~
	Memory Info.						
	СН	D: CH00 <ch00></ch00>		~			
校準Channel - 資訊		Target x 0.3127	Target y Targ 0.3290	et Lv [cd/m²] 100.00			
				0	K Cano	cel	Apply

# 操作指南

### 1-1. 量測模式設定[Mode頁籤 - Mode Settings]

O Sync Mo	ode : 選擇同步量測的模式	t∘ (NTSC/PA	L/UNIV/INT/E	XT/MANUAL )	
		積分	時間		玉古同生信婦
単 <u></u> 則回少   模式	模式說明	Single-Frame	Double- Frame	垂直掃描頻率	<u>華</u> 直向少信號   輸入 
NTSC	量測NTSC方式顯示器的模式	16.7 ms	33.3 ms	59.94 Hz	不需要
PAL	量測PAL方式、SECAM方式顯示器的模式	20.0 ms	40.0 ms	50 Hz	不需要
EXT	輸入顯示器的垂直同步信號,一面與該信號 同步一面量測的模式	一垂直掃描期 間	(一垂直掃描 期間)×2	0.50~240.00 Hz*1	需要
UNIV	以積分時間100 ms進行量測的模式 顯示器的垂直掃描頻率不明,或無法輸入垂 直同步信號等場合可使用。 (若光源因PWM等而有所變動時,量測值 可能也會大幅變動)	_	100 ms	_	不需要
INT	若已知顯示器的垂直同步信號 · 可進行設定 並用來量測 。	設定垂直掃描 期間	(設定垂直掃 描期間)×2	可設定 (FMA時Flicker模式: 0.50 ~ 130.00 Hz) 可使用Scan按鈕*2量測頻率, 或在[SYNC Assist]頁籤中搜 尋最佳頻率。	不需要
MANUAL	指定積分時間的模式	_	可設定 4.0~4000.0 ms (FMA時7.7~ 4000.0 ms)	_	不需要
*1 \\/\/\/\/\/	form 导测时为0 50 400 00 Uz 。 EN 4 A	19日前作村式2	一田 。		

\*1 Waveform量測時為0.50 ~ 400.00 Hz。FMA時因動作模式而異。 Flicker模式: 0.50 ~ 130.00 Hz、XYZ模式: 0.50 ~ 400.00 Hz。

\*2 如果選擇INT·Scan按鈕將變成有效。 Scan可藉由量測顯示器以偵測發光頻率(10.00 ~ 240.00 Hz)。按下Scan按鈕時·將會顯示白色視窗與量測開始確認對 話方塊·請將測頭設定於可量測白色視窗的位置·然後按下Yes按鈕。

註:測頭的韌體版本必須為Ver. 1.3以上。

註:如果經由資料處理器·將無法使用此功能。

○ Measurement Speed : 選擇量測速度。(SLOW/FAST/LTD.AUTO/AUTO)

- 若選擇FAST,雖然量測時間短,但在量測低亮度時可能影響重複性。
- 若選擇SLOW,軟體將多次反覆執行FAST的量測,能以高重複性量測。
- 若選擇AUTO,軟體將視亮度自動切換SLOW/FAST / 加長積分時間設定。
- 若選擇LTD.AUTO,軟體將會視亮度自動切換SLOW/FAST。

註:第一次量測,或是量測目標的亮度與上一次量測不同的時候,可能會發生切換範圍的動作,使量測時間變長。

○ Averaging Times : 可設定得到一次量測值所需的平均化次數。(1~20次)

○ Flicker Output Sensor : 選擇Flicker量測的動作模式。

(Flicker (CA-310 Mode) /XYZ (Wide Frequency Mode))

- Flicker(CA-310 Mode)與過去CA-310及Ver.1.2以下CA-S40的Flicker量測(JEITA/VESA畫面、Waveform畫面)為相同的動作模式,被量測對象(Flicker頻率)的量測範圍為0.25~65 Hz,Flicker量測速度為33.333µs。本模式僅可於 連接CA-VP427、CA-VP427A、CA-VP410、CA-VP410A、CA-VP404、CA-VP402、CA-VP410T以外測頭時選擇。
- XYZ(Wide Frequency Mode)動作模式的被量測對象(Flicker頻率)量測範圍為0.25 ~ 200 Hz。Flicker量測速度為 333.333μs。本模式於連接任何測頭時均可選擇。

○ Integration Time:選擇同步量測時的最短量測時間。

- 若選擇Single-Frame · 將以一般 (Double-Frame ) 的一半時間進行量測。
- 若選擇Double-Frame · 將以一般的時間進行量測。
- 註:測頭的韌體版本必須為Ver. 1.2以上。
- 註:如果經由資料處理器,積分時間將固定為Double-Frame。

○ Flicker Standards: Flicker量測的規格可設定為JEITA或VESA。

### 1-2. 校準Channel選擇[Mode頁籤 - Memory Info.]

O CH ID

: 選擇經過校準的Channel。使用所選的校準Channel校準係數來校正量測值。若不校正,則選擇 CH00 •

將顯示所選的校準Channel中保存的基準值。

### 1-3. JEITA/VESA方式的頻率特性設定[Weighting Factor頁籤]

Settings					×
Setting	Info	Command			CA-MP410 [ 00001024 ]
Mode	Weighting Factor	Sync Assist			
Oefault (JEITA)	User				
					Load
tio					
Ra					
					-
		Frec	uency [Hz]		
			ОК	Cancel	Apply

: 指定量測JEITA/VESA方式Flicker時的頻率特性。 ○ Weighting Factor

- 若選擇Dafault(JEITA/VESA) · 軟體將使用符合JEITA/VESA規格 · 可與CA-310相容 · 並依照人類肉眼設定的濾波器 。
- 若選擇User · 則使用用戶製作的濾波器。濾波器檔案請使用文字檔案 (.txt) · 以Tab作間隔 · 描述開始頻率、結束頻 率、頻率間隔、資料數量及各增益。點選[Load]按鈕並從瀏覽資料夾讀取製作好的濾波器檔案,即可描繪圖表。此由用 戶製作的濾波器將套用在Flicker量測(JEITA/VESA)的結果,以及Weighting Factor選擇User時的Waveform量測結 果。另外,0Hz(DC成分)的值以1.0計算。
- \* [KONICA MINOLTA] [CA-S40] [Template]資料夾內儲存著人類肉眼頻率響應特性[IEC 62341-6-3.txt]做為參考。 出處: IEC 62341-6-3:2017/COR1:2019

立字橙安内家簕伽	•
又于愊禾内谷郫的	•

文字檔案內容:	文字檔案內容範例:				上限下限值
<開始頻率> <結束頻率> <頻率間隔> <資料數量> <頻率> <值>   	0.01 0.01 0.02 65	65 1.0 1.0 0.0	0.01	6500	開始頻率:0.01 Hz - 999.99 Hz 結束頻率:0.02 Hz - 1000.00 Hz 頻率間隔:0.01 Hz - 10.00 Hz 資料數量:2 - 100000 值:0.0000 - 10.0000

最後按下[OK]按鈕確定設定或按下[Cancel]按鈕取消設定,關閉快顯視窗。

### 1-4. 頻率搜尋 [SYNC Assist 頁籤 - Setting]

若已知一定程度的顯示器(被量測對象)垂直同步頻率,且量測同步模式選擇INT,則依照以下步驟正確設定內部同步頻率至 小數點後二位,即可執行高重複性的量測。



- (1) 在Sampling Number設定量測次數。
- (2) 在Frequency設定已知的顯示器(被量測對象)垂直同步頻率,點選[Measure]按鈕。量測時,軟體將藉由Sampling Number次數分量的量測值計算出標準差2σLv,並標示於圖表上。此外Current Value會顯示2σLv的最新值。 Frequency在量測中仍可變更。
- (3) 一面變更Frequency,一面在圖表中搜尋使2σLv呈現最小值的Frequency。
- (4) 一旦獲得最佳的Frequency即可停止量測,回到[Mode]頁籤,此時[Sync Mode]的[INT]欄即會顯示獲得的垂直同步頻率。 若曾變更[Mode]頁籤的[Measurement Speed],則必須點選[OK]按鈕確定設定,並再次至[SYNC Assist]頁籤取得最佳的 Frequency。

# 2. 選項設定 < Info > 頁籤

	Settings					×
	Setting	Info	Command			CA-MP410 [ 00001024 ]
	Application Settings					
顯示設定	Date Format : (	<ul> <li>YYYY/MM/DD</li> <li>DD/MM/YYYY</li> <li>MM/DD/YYYY</li> </ul>				
	CA Info.					
	Device			Probe	-	
	Туре:	CA-MP410	~	Type :	-	
量測儀器資訊 —	Version :	Ver.1.40.0000	)	Version :	-	
	Serial No.	00001024		Serial No. :	-	
				ОК	Cancel	Apply

#### 2-1. 選擇日期顯示格式與亮度單位

**Application Settings** 

- Date Format : 選擇日期顯示的格式。
- Luminance Unit : 選擇亮度顯示單位。

如果畫面上未顯示「亮度顯示選擇」,請先關閉軟體,新增「/u」為軟體執行檔「CA-S40」的啟動選項後再重新啟動軟體。

### 2-2. 量測儀器選擇CA Info.

若在連接多台量測儀器的狀態下啟動軟體,會先顯示這個畫面。 視窗中顯示了目前選擇的量測儀器資訊。

Device :

透過下拉式功能表,從連接於電腦的量測儀器之中選擇欲使用的儀器。 視窗中顯示了目前選擇的量測儀器資訊(韌體的版本及序號)。

若選擇資料處理器為欲使用的量測儀器,還需要在右側的Probe欄選擇連接於資料處理器的測頭。 視窗中顯示了目前選擇的測頭資訊(韌體的版本及序號)。

- Type : 顯示連接的量測儀器類型。
- Version : 顯示所選的量測儀器韌體版本。
- Serial No. : 顯示所選的量測儀器序號。

最後按下[OK]按鈕確定設定或按下[Cancel]按鈕取消設定,關閉快顯視窗。

### 2-3. 資料處理器與測頭的切換方法

在Settings-Info畫面上從Type進行切換的方法

(1)以CA Info - Device - Type選擇資料處理器。

(2)點選CA Info的[Probe]按鍵(選擇連接資料處理器的量測儀器)。

(3)在Select Probe畫面上選擇非測頭的地方點選[OK] · 即切換到資料處理器。

在Select Probe畫面上選擇欲連接的測頭點選[OK],即切換到測頭。



ӯ Sele	ct Prob	e	×
Probe	List		
	•	Туре	Serial No.
•	01	CA-MP410	00001024
	02	CA-MP410	89000069
	03	-	-
	04	-	-
	05	-	-
	06	-	-
	07	-	-
	08	-	-
	09	-	-
	10	-	-
		ОК	Cancel

連接資料處理器的量測儀器資訊

在狀態列上切換的方法

(1) 選擇狀態列上的量測儀器切換按鍵。

(2)在Select Probe畫面上選擇非測頭的地方點選[OK] · 即切換到資料處理器。 在Select Probe畫面上選擇欲連接的測頭點選[OK] · 即切換到測頭。

> φ10miniN [ 00001024 ] CA-DP40 [ 10002013 ] ? (i) Current Data Lv u' v' Tcp duv λd/λc Pe Δt ۲ Lv 💿 Sel cd/m x • ٧ 08 09 10 Color Window R : 255 G : 255 B : 255 C **Ø** Measure 0

#### 量測儀器切換按鍵

# 3. 指令通信 < Command > 頁籤

可以在用戶自行開發軟體時確認通信指令的動作。

通信指令的規格書可由以下頁面下載。

https://www.konicaminolta.com/instruments/download/

Settings						×
Settin	ıg	Info	Command			CA-MP410 [ 00001024 ]
Command :	1					Send
						Clear
Return :						
				ОК	Cancel	Apply

○ Command :填入傳送指令,再按下[Send]按鈕傳送給量測儀器。

○ Return : 顯示量測儀器傳回的接收結果。

\*本功能為確認指令通信動作的功能。如欲套用在指令通信中變更的設定至CA-S40.請在實施指令通信後重新啟動CA-S40。

# 1. 關於用戶校準 < 用戶校準 > 頁籤

- 所謂用戶校準,是指在量測任意顏色後,透過將校準值設定至測頭,而可將用戶自己的校正係數設定至測頭的校準Channel 中。設定完成後,每次進行量測時均能顯示、輸出以此校正係數校正過後的數值。
- 用戶校準能進行單點校準和RGB+W 矩陣校準。
- 用戶校準可在不同校準Channel分別進行。(CH00除外)
- CH00是根據KONICA MINOLTA的校準基準來校準,因此無法進行用戶校準。
- 進行用戶校準後,便可根據指引的校正係數進行下列校正並量測。
  - ·校正由測頭光接收元件的光譜響應偏移產生的指示值的差
  - · 在使用多台測頭時 · 校正測頭間指示值的差

# 2. 用戶校準步驟

- 在色度量測畫面點選[User Cal]按鈕,就會顯示「User Calibration Mode」對話方塊和「Color Win-dow」。
- 對話方塊中將會顯示由測頭所讀取的校準Channel (CH00 ~ CH99)的資料。
- 將顯示校準Channel的資料,包含ID、基準測頭、校準測頭、校準模式、Lv,x,y、校準日期時間、註釋。
- 軟體會將用戶校準係數寫入指定的校準Channel。既有的係數會被覆寫。
- 軟體會將使用的目標值視為基準值,寫入校準Channel。既有的基準值資料會被覆寫。
- 建議在校準之前點選[0-CAL]按鈕,執行零位校準。
- 已寫入到校準Channel的資料,可使用選擇Channel旁邊的[Load][Save]按鈕,按照各Channel保存為檔案,或從檔案讀取。

作業選擇	睪頁籖		校	準Chanı	nel的資	<b>ě</b> 料	C	Channe	l選擇		
👩 User Cal bration Mode	e									- 0	×
Memory Data List							СН:	00	Load	Sav	ve
CH ID	Target-P	Cal-P	Mode	Target x	Target y	Target Lv	Date	Time		Comm	nent ^
00 3.3 V	83001271	83001271	Konica Minolt	a 0.3127	0.3290	100.00	2016/01/01	00:00:00			
01	83001271	83001271	RGB+W Matrix	¢ 0.2952	0.3253	160.10	2019/08/29	15:25:03			
< 02	83001271	83001271	RGB+W Matri	c 0.2000	0.2500	500.00	2019/10/16	16.19.23			>
Calibration	Set Target	: Se	t ID								
RGB+W Matrix	Single-p	oint								0-CAL	-
Measured Value			L			Calibration Val	ue			1-11-2	
White		y		٥		White	×	y		[cd/m <sup>-</sup> ]	
				•							
Red				0		Red					
Green				Ø		Green					
Blue	<b>_</b>			٥		Blue		•			
								Lo	pad	Apply	,
										Clo	se
Ⅰ 校準模式	■ 校準	≛前數值		Ⅰ 量測接	鈕		校準後數	Ⅰ [值	幸	Ⅰ 丸行校	準

CA-S40

#### 2-1. RGB+W 矩陣校準 / 單點校準

- (1) 選擇「作業選擇頁籤」中的[Calibration]頁籤。
- (2) 選擇欲校準的Channel。(CH01~CH99)
  - ・點選「校準Channel的資料」。
- (3) 選擇[RGB+W Matrix]或[Single-point]作為「校準模式」。
  - · 使用[RGB+W Matrix]時,將會量測White、Red、Green、Blue(無特定順序)各個顏色,使用[Single-point]時,將 會量測White。
- (4) 點選[Measured Value]區域各個顏色右側的量測按鈕時,「Color Window」將轉變為目標色彩,並顯示用於確認開始量 測的對話方塊。



(5) 將測頭對準色彩顯示對話方塊,按下[OK]按鈕。

ColorWindow - Cancel	×
OK Cancel	×
Color Window - 🗆	×
Color Window – 🗆	×

(6) 進行量測,量測值將顯示於[Measured Value]區域。



(7) 將希望校正後顯示的目標值輸入[Calibration Value]欄內。





入] 周小门口			
<white x值=""></white>	<white y值=""></white>	<white lv值=""></white>	0.3130 0.3230 99.6200
<red x值=""></red>	<red y值=""></red>	<red lv值=""></red>	0.6520 0.3460 21.3200
<green x值=""></green>	<green y值=""></green>	<green lv值=""></green>	0.3070 0.6380 74.0000
<blue x值=""></blue>	<blue y值=""></blue>	<blue lv值=""></blue>	0.1500 0.0340 4.3000

\*小數點請僅使用『.』。

\*不可使用千位數分隔符號。

在4行3列的格式中·即使有空欄也能成功讀取·但如果存在非數值的資料·將會發生錯誤。 使用Single-point(單點校準)讀取4行3列的檔案時·只會反映最上一行(White Value)。

(8) 完成Red、Green、Blue、White的所有量測以及目標值輸入後,點選[Apply]按鈕。
 · 如欲中止校準,則點選[Close]。如果不點選[Apply]按鈕就不會改變數值。

👩 User Calibra	ation Mo	de										-		×
Memory Data	a List								СН :	01	Load		Save	
CH	ID	Target-P	Cal-P	M	ode	Target x	Target y	Target Lv	Date	Time		C	ommer	nt ^
00	3.3 V	83001271	83001271	Konica	Minolta	0.3127	0.3290	100.00	2016/01/01	00:00:00				
01		83001271	83001271	Konica	Minolta	0.3127	0.3290	100.00	2016/01/01	00:00:00				
02		83001271	83001271	Konica	Minolta	0.3127	0.3290	100.00	2016/01/01	00:00:00				
<					• • •			100.00	0.0.1.0.10.1.10.1					>
Calibrat	ion	Set Targe	t Se	t ID										
RGB+V	V Matrix	Single-p	point									0	0-CAL	
Measured	/alue	x	v	Lv	[cd/m²]			Calibration Val	ue x	v	Ŀ	v ícd	1/m²]	
Wł	iite	0.2847	0.291	6	131.73	٥		White	0.3	0	.3	1	30	
F	Red	0.6253	0.333	5	23.896	٥		Red	0.6	0	.3		25	
Gre	en 📘	0.3119	0.587	/3	99.003	٥		Green	0.3	0	.6	1	00	
В	lue	0.1487	0.043	3	9.2184	٥		Blue	0.15	0.0	05		10	
										Lo	ad		Apply	
													Close	

### 2-2. ID設定

可針對校準Channel賦予[ID]及[Comment] · 讓使用者更容易辨別。

- (1) 選擇「作業選擇頁籤」中的[Set ID]頁籤。
- (2) 選擇校準Channel。(CH00~CH99)
  - ・點選「校準Channel的資料」。
- (3) 在ID文字方塊中輸入ID。也可以在Comment文字方塊中輸入註釋。 · 可以輸入英數字元 · ID最多10個字 · Comment最多50個字。
- (4) 點選[Apply]。如果不點選[Apply]按鈕就不會改變數值。
- (5) 輸入的ID/Comment設定完成。



#### 〈用戶校準相關注意事項〉

- ○校正係數為各量測模式(Lv xy、Lv u' v'、Lv Tcp duv、XYZ、Lvλd Pe)共通使用。
- ○用戶校準無法在Channel CH00中進行。
  - (CH00是根據KONICA MINOLTA的校準基準量測用的Channel。)
- ○若在已設定過的Channel進行RGB+W 矩陣校準·將會消除前一次的設定值。
- 若在單點校準過的Channel中進行RGB+W 矩陣校準·將會消除前一次單點校準時的校正係數·重新設定為RGB+W 矩陣校 準後的校正係數。
- 軟體會將使用的目標值視為基準值 · 寫入校準Channel · 既有的基準值資料會被覆寫 ·

# 3. 校準係數指定 < Settings > 視窗

用戶使用自己的校正係數量測時,需指定欲使用的校準Channel校正係數。若不進行校正,欲使用KONICA MINOLTA基準來 量測,請指定CH00。

### 3-1. 選擇經過校準的Channel

- (1) 一點選[Settings]按鈕,就會出現下圖的快顯視窗畫面,可以設定量測條件及選項項目。
- (2) 在[Setting]頁籤中的[Memory Info.]的[CH ID:]選擇經過校準的Channel。 校準Channel中儲存的基準值會顯示於下方的窗格內,可進行確認。
- (3) 如果點選[OK]按鈕,就會確定使用校準係數的校準Channel,並關閉快顯視窗。 如果點選[Cancel]按鈕,就會關閉快顯視窗,不確定校準Channel。

Settings		17. 				×		
Setting	Info	Command				CA-MP410 [ 00001024 ]		
Mode	Weighting Factor	Sync Assist						
Mode Settings								
Sync Mo	de: 💽 NTSC			Measurement Speed :				
	PAL				FAST			
					LTD.AUT	o		
		60.00 Hz	Scan		AUTO			
	EXT	3.3 V 🗸 🗸		Integration Time :	Single-Fr	rame		
		4.0 msec			O Double-l	Frame		
Flicker Output Sens	or: O Flicker (CA-	310 Mode)		Averaging Times :	1			
	XYZ (Wide I	Frequency Mode)		Flicker Standards :	JEITA	~		
Memory Info.								
СН	ID: CH00 <ch00></ch00>		~					
	Target x	Target y Tar	rget Lv [cd/m²]					
	0.3127	0.3290	100.00					
			0	K Cano	cel	Apply		

# 基準值設定

執行用戶校準時使用的目標值會被寫入校準Channel,成為基準值。如欲為色差評估(本功能可藉由資料處理器使用)另外設定基準值,可以透過「基準值設定」針對校準Channel設定基準值。雖然既有的基準值會被覆寫,但是已設定的校準係數不會改變。

如果不希望執行用戶校準時的目標值消失,建議設定為未執行過用戶校準的其他Channel。

- 在色度量測畫面點選[User Cal]按鈕,就會顯示用戶校準的快顯視窗。
- 將於顯示快顯視窗前讀取校準Channel (CH00~CH99)的資料。
- 將顯示校準Channel的資料,包含ID、基準測頭、校準測頭、校準模式、Lv,x,y、校準日期時間、註釋。

# 1. 基準值設定

	作	業選	擇頁	籖		材	交準Chann	el的資料	科		ž	選擇Cha	annel		
😺 User (	Calibrat	ion Mod	de											- 0	×
Memor	y Data l	.ist									сн:	01	Load	Save	
CF	ł	ID	Targe	-P	Cal-P		Mode	Target x	Target y	Target Lv	Date	Time		Comme	nt ^
00	) 3	.3 V	83001	271	83001271	K	onica Minolta	0.3127	0.3290	100.00	2016/01/01	00:00:00			
01			83001	271	83001271	K	onica Minolta	0.3127	0.3290	100.00	2016/01/01	00:00:00			
< 02		0	<b>822701011</b>	271	88001974	IK	onica Minolfa	<b>1212</b> /	<b>N 229</b> 0	100.00	20116/01/01				>
Cal	ibratio	on	Set T	arge	t Se	t II	c								
													ſ	0-CAL	
Meas	ured Va	lue													
		, [	° 0.2	841	y 0.29	)3	Lv [cd/m <sup>4</sup> ]	. 0							
													C	_	
														Apply	
														Close	•
			校準	模	式			量測招	鈕				南	<b>执</b> 行設定	2

#### (1) 基準值設定

- (1) 選擇「作業選擇頁籤」中的[Set Target]頁籤。
- (2) 選擇已設定基準值的校準Channel。(CH01~CH99)
  - ·點選「校準Channel的資料」,或透過「Channel選擇」的下拉式功能表選擇。
- (3) 將基準值的數值輸入至[Measured Value]欄內,或點選右邊的量測按鈕量測來取得。量測過後也可以改寫數值。建議在 量測之前點選[0-CAL]按鈕,執行零位校準。
- (4) 點選[Apply]即可完成基準值設定。如果不點選[Apply]按鈕就不會改變數值。

#### (2) ID設定

ID設定及註釋輸入的步驟與用戶校準相同。請參閱第50頁的2-2的ID設定方法。([ID]的設定是針對校準Channel執行。)

# 資料處理器的資料

# 1. 保存資料的處理

所謂的保存資料是指保存在資料處理器的量測結果。 對於1個Data,測頭可量測多達10支,可登錄100個Data。

- (1) 在[Measurement Data]頁籤的Data list中選擇Data時
  - · 點選[File Save]按鍵,即可以所選擇的Data保存量測測頭的所有量測結果。
  - · 點選[Data Delete] · 即可刪除所選擇之Data的所有量測結果。
  - · 點選[All Delete] · 即可刪除所有的Data。
- (2) 在[Measurement Data]頁籤的Data list中選擇Probe時
  - · 點選[File Save]按鍵 · 即可保存所選擇測頭量測之所有Data的量測結果。
  - · 點選[Data Delete] · 即可刪除所選擇之Data No.的所有測頭Data。
  - · 點選[All Delete] · 即可將所有Data從畫面上與資料處理器內刪除。

保存資料	Log≩	資料	選擇Data	a或Probe	9	侟	存檔案	刪除I	Data f	<b>删除所有D</b>	ata
👩 Read Data											×
Measureme	ent Data	Log Data									
								va 🐣 Da	ta Delete		
Data List											
Data:	001 ≑	Probe	: 01								
<b>•</b>	Date	Time	Х	Y	Z	x	у	Lv	u'	V'	
01	2017/10/06	16:20:39	19.9574	20.1319	12.7320	0.3778	0.3811	20.1319	0.2217	0.5031	
02											
03											
04											
05											
06											
07											
08											
09											
10											
<											>
										Close	

# 2. Log資料的處理

一個Log Data中存在所量測次數、測頭支數的Data。

Log Data畫面會顯示Log No. / 量測開始的日期時間 / 量測結束的日期時間 / 量測次數的頁籤。

- 選擇欲保存的Log No. · 點選[File Save]按鍵 · 即可保存所選擇Log No.的量測結果。
- 點選[All Delete] · 即可將所有Data從畫面上與資料處理器內刪除。

保存資料	Log資料				保存檔案	刪除所有Data
😡 Read Data						×
Measureme	ent Data Log D	ata				
					File Save	All Delete
Data List						
Log No.	Start Date Time	Stop D	ate Time	Data Num		<u>^</u>
001	2017/10/05 19:02:24	2017/10	/05 19:02:34	2		
002	2017/10/06 16:20:39	2017/10	/06 16:20:39	1		
003	2017/10/06 16:24:19	2017/10	/06 16:24:49	4		
004	2017/10/11 10:52:03	2017/10	/11 10:52:23	3		
005						
006						
007						
008						
009						
010						
011						
012						
013						~
						Close

# 附錄

設訊息	56
音	57
/匹	57
示	61
	63

### 未正常動作,請立即遵從指示操作。

訊息	内容
failed to write or read on memory	測頭內部記憶體發生異常。若重新連接後狀況仍未改善、可能是故障、必
reconnect the probe	須聯絡授權的維修中心。
System error	測頭內部的程式或SDK內部的程式動作異常。若重新啟動後狀況仍未改
restart and application and a device	善、可能是故障、必須聯絡授權的維修中心。
SDK has problem	SDK內部的程式動作異常。若重新啟動後狀況仍未改善,可能是故障,必
restart SDK	須聯絡授權的維修中心。
Unknown error.	從SDK傳回了不明的錯誤碼。可能是版本不一致‧建議重新安裝。
Cannot calibrate selected channel.	無法對所選的CH執行校準。若該CH並非CH00,可能是該CH已受到固
	定,請聯絡授權的維修中心。
Cannot set target on	無法對所選的CH執行基準值設定。可能是該CH已受到固定,請聯絡授權
selected channel.	的維修中心。

### 設定或操作不正確<sup>。</sup>

訊息	内容
Cannot open the manual	無法開啟閱覽操作手冊的PDF閱覽軟體。
Make sure that a PDF reader is	必須確認有無安裝PDF閱讀軟體·以及是否將其設定為預設使用的軟體。
installed and it is set as the default app	
for PDFs.	
Cannot find the manual	
Please check your app installation.	CA-S40 °
Failed to connect to selected probe.	若連接資料處理器時未能成功連接測頭就會出現本訊息。請確認測頭連接情
Please check probe connection.	────────────────────────────────────
CA device not connected.	
Please connect device.	│訊息。請確認連接情形.並重新啟動CA-S40。
Y(Luminance)	Waveform圖表的縱軸刻度手動設定不完整。
[Max] input value error.	┃ 最大值的設定必須大於-999999999999.0·且小於或等於999999999999.0。
Please input -999999999999.0 to	
999999999999.0	
Y(Luminance)	Waveform圖表的縱軸刻度手動設定不完整。
[Min] input value error.	最小值的設定必須小於999999999999.0·且大於或等於-999999999999.0。
Please input -999999999999.0 to	
999999999999.0	
[Max] and [Min] cannot be the same.	無法將最大值及最小值設定為相同數值。
Failed to re-connect to device.	重新連接裝置失敗。需要再次連接。
Please disconnect and connect the	
device again.	
Failed to connect to device.	連接裝置失敗。請確認裝置的連接狀況。
Please check device connection.	
Cannot complete measurement.	量測失敗。
( ERROR: [SDK error message] )	請遵從錯誤訊息進行處理。
Device connection failed.	連接裝置失敗。請確認裝置的連接狀況。
Please check selected device.	
Cannot calibrate CH00.	CH00無法執行校準。請指定其他CH執行校準。
Select other CH.	
[WHITE/RED/GREEN/BLUE Lv] has	RGBW中有色彩的Lv輸入真值在範圍外。
input value error.	請輸入0.0001到99999.0之間的數值。
Please input 0.0001 to 99999.0	
[WHITE/RED/GREEN/BLUE x] has input	RGBW中有色彩的x輸入真值在範圍外。
value error.	請輸入0.0001到0.9999之間的數值。
Please input 0.0001 to 0.9999.	
[WHITE/RED/GREEN/BLUE y] has input	RGBW中有色彩的y輸入真值在範圍外。
value error.	請輸入0.0001到0.9999之間的數值。
Please input 0.0001 to 0.9999.	
[WHITE/RED/GREEN/BLUE x] or	RGBW中有色彩的x、y輸入真值在範圍外。
[WHITE/RED/GREEN/BLUE y] has	請確認x+y是否在1以下。
input value error. Make sure $x+y \le 1$ .	
Invalid memory channel ID.	Memory ID輸入字數過多。
ID is too long (Max of 10 characters	
only ) .	
Invalid memory channel comment.	註釋輸入字數過多。
Comment is too long (Max of 50	
characters only ).	

訊息	内容
Loaded file is invalid.	讀取的校準資料檔案不符合資料格式。
Please select .dat file.	
[Times] has input value error.	已對間隔量測的量測次數輸入了數值以外的值。請只輸入數值。
Please input a valid number.	
[Times] has input value error.	已對間隔量測的量測次數輸入了範圍外的值。請輸入指定範圍內的值。
Please input 0 - 40000 measurements.	
[sec] has input value error.	已對間隔量測的量測間隔時間輸入了數值以外的值。請只輸入數值。
Please input a valid number.	
[sec] has input value error.	間隔次數指定為1次~4000次時的量測時間間隔輸入值在範圍外。請輸入0~
Please input 0 - 7259 sec.	7259秒內的值。
[sec] has input value error.	間隔次數指定為4001次~40000次時的量測時間間隔輸入值在範圍外。請輸入
Please input 1 - 7259 sec.	1~7259秒內的值。
[Wait] has input value error.	已對伽瑪量測中色調間的Wait時間輸入了數值以外的值。只能輸入數值。
Please input a valid number.	
[Wait] has input value error.	已對伽瑪量測中色調間的Wait時間輸入了範圍外的值。請輸入0~36000的值。
Please input 0 - 36000 x 100 msec.	
INT Sync Mode setting is invalid.	所輸入的值超出FMA量測中同步模式INT的輸入範圍。請輸入0.50Hz~
Please go to Settings and set INT	130.00Hz內的值。
value to 0.50 - 130.00 Hz.	
MANUAL Sync Mode setting is invalid.	所輸入的值超出FMA量測中同步模式INT的輸入範圍。請輸入7.7~
Please go to Settings and set MANUAL	4000.0 msec内的值。
value to 7.7 - 4000.0 msec.	
[INT] has input value error.	已對同步模式INT輸入了數值以外的值。只能輸入數值。
Please input a valid number.	
[INT] has input value error.	已對色彩量測的同步模式INT輸入了範圍外的值。請依照指定範圍輸入。
Please input 0.50 - 240.00 Hz.	
[INT] has input value error.	已對FMA量測的同步模式INT輸入了範圍外的值。請依照指定範圍輸入。
Please input 0.50 - 130.00 Hz.	
[MANUAL] has input value error.	已對同步模式MANUAL輸入了數值以外的值。只能輸入數值。
Please input a valid number.	
[MANUAL] has input value error.	已對色彩量測的同步模式MANUAL輸入了範圍外的值。請依照指定範圍輸入。
Please input 4.0 - 4000.0 msec.	
[MANUAL] has input value error.	已對FMA量測的同步模式MANUAL輸入了範圍外的值。請依照指定範圍輸入。
Please input 7.7 - 4000.0 msec.	
[Averaging Times] has input value	已對平均次數輸入了數值以外的值。只能輸入數值。
error.	
Please input a valid number.	
[Averaging Times] has input value	已對平均量測次數輸入了範圍外的值。請依照指定範圍輸入。
error.	
Please input 1 - 255.	
File has incorrect format.	Weighting factor資料讀取失敗。
Please input a valid file.	
Cannot get the saved weighting factor	無法取得已讀取的Flicker用重量係數資料。請再次讀取重量係數資料檔案。
data.	
Filepath does not exist.	檔案路徑有誤。請指定正確的路徑。
Please input a valid path.	

訊息	内容
User-defined weighting factor data was	由於檔案形式等有誤,因此無法讀取。請保持以前的設定或再次設定。
not loaded. The previous setting will be	
retained.	
Do you want to proceed?	
The weighting factor setting will be	回到原有的設定。
reverted to the previous setting	
Do you want to proceed?	
Cannot overwrite existing file.	基於其他程式正在使用保存目標檔案等理由而無法保存檔案。請確認檔案。
Check that it is not in use.	
no sync_signal	外部同步模式中未輸入垂直同步信號。請確認信號來源及連接狀態。
input an external synchronization	
signal	
data value is too high	量測目標亮度超出上限。請將量測目標的亮度調整至量測範圍內,或使用高亮
set a color within CA's measuring	度測頭。
range	
failed to calcurate color temp	請重新量測。
Retry the measurement	
FMA Flicker Value is out of range	請重新量測。
X(Time)	Waveform圖表的橫軸刻度手動設定不完整。最大值的設定必須大於最小值,
[Max] is invalid.	且小於或等於300000.0。
Please set it to [Min] - 300000.0	
X(Time)	Waveform圖表的橫軸刻度手動設定不完整。最小值的設定必須小於最大值.
[Min] is invalid.	且大於或等於 <b>0.0</b> 。
Please set it to 0.0 - [Max]	
Y(Luminance)	Waveform圖表的縱軸刻度手動設定不完整。最小值的設定必須小於最大值。
[Min] cannot be greater than [Max].	
X(Time)	Waveform圖表的橫軸刻度手動設定不完整。最小值的設定必須小於最大值。
[Min] cannot be greater than [Max].	
EXT Sync Mode setting is invalid.	外部同步信號不正確(外部同步信號設定低於0.5 Hz、高於240 Hz)。請使用
Please input a VSYNC signal of 0.50 -	1.8 V CMOS輸入電平輸入0.50~240.00 Hz的VSYNC信號。
240.00 Hz at the 1.8 V CMOS input level.	
EXT Sync Mode setting is invalid.	外部同步信號不正確(外部同步信號設定低於0.5 Hz、高於240 Hz)。請使用
Please input a VSYNC signal of 0.50 -	3.3~5.0 V CMOS輸入電平輸入0.50~240.00 Hz的VSYNC信號。
240.00 Hz at the 3.3 - 5.0 V CMOS input	
level.	
EXT Sync Mode setting is invalid.	外部同步信號不正確(外部同步信號設定低於0.5 Hz、高於130 Hz)。請使用
Please input a VSYNC signal of 0.50 -	1.8 V CMOS輸入電平輸入0.50~130.00 Hz的VSYNC信號。
130.00 Hz at the 1.8 V CMOS input level.	
EXT Sync Mode setting is invalid.	外部同步信號不正確(外部同步信號設定低於0.5 Hz、高於130 Hz)。請使用
Please input a VSYNC signal of 0.50 -	3.3~5.0 V CMOS輸入電平輸入0.50~130.00 Hz的VSYNC信號。
130.00 Hz at the 3.3 - 5.0 V CMOS input	
level.	
EXT Sync Mode setting is invalid.	外部同步信號不正確(外部同步信號設定低於0.5 Hz、高於400 Hz)。請使用
Please input a VSYNC signal of 0.50 -	1.8 V CMOS輸入電平輸入0.50~400.00 Hz的VSYNC信號。
400.00 Hz at the 1.8 V CMOS input level.	
EXT Sync Mode setting is invalid.	外部同步信號不正確(外部同步信號設定低於0.5 Hz、高於400 Hz)。請使用
Please input a VSYNC signal of 0.50 -	3.3~5.0 V CMOS輸入電平輸入0.50~400.00 Hz的VSYNC信號。
400.00 Hz at the 3.3 - 5.0 V CMOS input	
level.	

訊息	内容
Device not found.	找不到裝置。請確認裝置的連接狀況。
Check Device.	
There is no periodicity.	無法偵測出週期性。如果無法利用Waveform量測來確認頻率,請使用參考值
Please use the reference frequency (20.00 Hz)	( UNIVERSAL : 20.00 Hz ) °
when you cannot find the frequency by	
Waveform measurement.	
The detected frequency is out of the	在可偵測的範圍中未發現週期性。
specification range	請利用Waveform量測來確認頻率。
Loaded file is invalid. Please check the	檔案的格式錯誤。
contents of the file.	
Failed to load memory data.	檔案可能已經損壞。

### 表示操作的流程。請遵從指示進行操作。

訊息	内容
Please wait for a moment.	正在執行某項作業。完成前請稍候。
Transferring to Datalist	正於Continuous/Interval量測過程中將量測資料由緩衝記憶體傳送到清單。完成前請稍候。
Please perform 0-CAL.	需要執行零位校準時會出現本訊息。請遵從指示執行零位校準。
Continuous measurement in progress.	若在執行Continuous量測時結束應用程式就會顯示本訊息。
Please stop measurement first.	請於量測停止後再進行操作。
Interval measurement in progress.	若在執行Interval量測時結束應用程式就會顯示本訊息。
Please stop measurement first.	請於量測停止後再進行操作。
Closing the application will clear all	若在有量測資料的狀態下結束應用程式就會顯示本訊息。如需保存量測資料、
measurement data.	請先使用Save to CSV按鈕保存資料再結束應用程式。
Do you want to proceed?	
Device was changed.	若有新的裝置連接到應用程式就會顯示本訊息。如欲套用過去的裝置設定請按
Do you want to apply previous	Yes·如欲使用新裝置內的設定請按No。
probe settings to the new device?	
Start 0-CAL?	一按下零位校準按鈕就會顯示本訊息。如不實施零位校準請按No。
Please input a valid number.	若對校準真值輸入了無效的值(例如文字等)就會顯示本訊息。請輸入數值。
Start [WHITE/RED/GREEN/BLUE]	詢問是否執行校準用單色量測的提示訊息。顯示訊息期間可以改變量測用Color
measurement?	Window的位置。
Start Target setting?	詢問是否執行基準值設定的提示訊息。
The work is processing.	若切換至其他頁籤,正在填入的資料及量測資料將會消失。
Switch to other tab?	如需切換、請在作業完成後再切換頁籤。
Delete CH data from all probes?	針對量測資料保存CH詢問是否刪除所選CH資料的確認訊息。
Delete all data?	針對量測資料保存CH詢問是否刪除所有資料的確認訊息。
Overwrite [file name]?	針對量測資料保存CH詢問是否覆蓋檔案的確認訊息
Executing continuous measurement	若在有量測資料的狀態下執行連續量測就會顯示本訊息。如果需要量測資料,
will clear previous measurement data.	請先保存再執行操作。
Do you want to proceed?	
Executing interval measurement will	若在有量測資料的狀態下執行間隔量測就會顯示本訊息。如果需要量測資料,
clear previous measurement data.	請先保存再執行操作。
Do you want to proceed?	
Executing package measurement will	若在有量測資料的狀態下執行成套量測就會顯示本訊息。如果需要量測資料,
clear previous measurement data.	請先保存再執行操作。
Do you want to proceed?	
Executing Gamma measurement will	若在有量測資料的狀態下執行伽瑪量測就會顯示本訊息。如果需要量測資料,
clear previous measurement data.	請先保存再執行操作。
Do you want to proceed?	
Executing measurement will clear	若在有伽瑪量測資料的狀態下執行其他量測就會顯示本訊息。如果需要量測資
gamma measurement data.	料,請先保存再執行操作。
Do you want to proceed?	
Entering gamma measurement mode	若在有量測資料的狀態下開啟伽瑪量測Window就會顯示本訊息。如果需要量
will clear previous measurement data.	測資料·請先保存再執行操作。
Do you want to proceed?	
Closing the window will clear	若在有伽瑪量測資料的狀態下關閉伽瑪Window就會顯示本訊息。如果需要量
Gamma measurement data and graphs.	測資料·請先保存再執行操作。
Do you want to proceed?	

訊息	内容
Changing frequency resolution will clear	若在有JEITA/VESA量測資料的狀態下改變JEITA/VESA頻率解析度的條件就會顯
previous flicker measurement	示本訊息。如果需要量測資料,請先保存再執行操作。
data.	
Do you want to proceed?	
Data are over capacity.	超過最大量測數量時就會顯示本訊息。
Max capacity = 40000	請先保存資料再清除它。
Delete data?	刪除清單資料時就會顯示本訊息。如果需要資料,請先保存再執行刪除。
Start Gamma Measurement?	是否開始伽瑪量測?
Tone : [User specified tone]	色調:[用戶指定色調]
Wait Time : [User specified time] msec	待機時間:[用戶指定時間] msec
The device was changed.	可以將先前連接的裝置的設定套用在新連接的裝置上。
Do you want to apply current settings	
to the new device?	
Please specify image format	請指定圖像格式。
Cannot save current data in file **	無法保存量測值。
Trigger measurement will be performed.	進行觸發量測。
In this application, commands up to the	在此應用程式,會傳送輸入「TMS,1」的行為止的指令(在那之後輸入的指令
line where "TMS,1" is entered will be sent.	無效)。
After that, reception of trigger	然後·重複接收觸發量測結果。
measurement results will be performed	
repeatedly.	
The amount of data that can be received	已超過觸發模式可以接收的資料量。
in trigger mode has been exceeded.	機器結束觸發模式。
Instrument will exit from trigger mode.	

### 通知您已更新的資訊。

訊息	内容				
New CA device is connected.	切斷USB的連接後又連接其他裝置,或是從Settings畫面切換到其他裝置時會				
	出現本訊息。				
New probe is connected.	若連接資料處理器時選擇了其他測頭就會出現本訊息。				
Another PC Software for Color	重複執行軟體時會出現本訊息。本軟體禁止重複執行。				
Analyzer instance is already running.					
Re-connection to device in progress	正在重新連接裝置。請繼續等候,不要拔下USB。				
0-CAL in progress	零位校準執行中。				
Measurement is cancelled.	已取消量測。				
RGB+W Matrix is successfully applied.	已成功執行RGB+W矩陣校準。				
Single-point is successfully applied.	已成功執行單點校準。				
Set Target is successfully applied.	已成功設定色差基準值。				
ID and Comment are successfully	已成功設定ID / 註釋。				
applied.					
Calibration measurement failed.	校準用量測失敗。				
Target measurement failed.	基準值設定用量測失敗。				
Read data in progress	正在讀取資料處理器的資料。				
Saving data for Log No. [No.]	正在保存記錄檔資料。				
No data selected.	未選擇資料。				
No available data.	無可操作的資料。				
Cannot delete measurement data.	無法刪除量測資料。				
No data to save.	無可保存的資料				
Gamma measurement cancelled.	已取消伽瑪量測。				
Interval measurement in progress	正在執行間隔量測。				
Package measurement in progress	正在執行成套量測。				
JEITA flicker measurement in progress	正在執行JEITA量測。				
Reading memory	正在讀取記憶體。				
Please check the boxes corresponding	未選擇量測色彩。請透過核取方塊選擇量測色彩。				
to the colors to be measured.					
Color measurement in progress	正在執行色彩量測。				
FMA measurement in progress	正在執行FMA量測。				
VESA measurement in progress	正在執行VESA量測。				
Waveform measurement in progress	正在執行Waveform量測。				
Updating lists might take a few minutes.	清單更新可能需要數分鐘。				

List顯示色彩	錯誤碼	意義
白色	—	正常結束
藍色	1:Different from cal Probe	量測時的測頭與用戶校準/基準值設定時不同。
藍色	2:∆t out of range	測頭內部溫度出現變化·與零位校準時相差一定數值以上。
藍色	3:∆t out of range	同時發生錯誤碼1、錯誤碼2。
藍色	4:Below measurement range	超出量測範圍。
藍色	5:Out of measurement range	同時發生錯誤碼1、錯誤碼4。
藍色	6: $\Delta$ t out of range	同時發生錯誤碼2、錯誤碼4。
藍色	7: $\Delta$ t out of range	同時發生錯誤碼1、錯誤碼2、錯誤碼4。
Yellow	10:Problem with CA-410 device	CA-410發生了問題。
Yellow	20:Out of EXT range	外部同步信號不正確。(外部同步信號設定低於0.5 Hz、高於240 Hz)
Yellow	50:FMA value over 999.9%	Flicker模式的量測值超過999.9%。
Yellow	51:Out of EXT range for FMA	FMA Flicker模式的同步信號不正確。(同步信號設定低於0.5 Hz、高於130 Hz)
Yellow	53:Not flicker probe	連接CA-VP410、CA-VP410A、CA-VP427、CA-VP427A、CA-VP404、 CA-VP402或CA-VP410T. 試圖在Flicker模式下進行量測。
白色	64:Low Battery	電池剩餘電量降低。
藍色	65:Low Battery + other errors	同時發生錯誤碼1、錯誤碼64。
藍色	66:Low Battery + other errors	同時發生錯誤碼2、錯誤碼64。
藍色	67:Low Battery + other errors	同時發生錯誤碼1、錯誤碼2、錯誤碼64。
藍色	68:Low Battery + other errors	同時發生錯誤碼4、錯誤碼64。
	69:Low Battery + other errors	同時發生錯誤碼1、錯誤碼4、錯誤碼64。
藍色	70:Low Battery + other errors	同時發生錯誤碼2、錯誤碼4、錯誤碼64。
藍色	71:Low Battery + other errors	同時發生錯誤碼1、錯誤碼2、錯誤碼4、錯誤碼64。

#### List顯示色彩、錯誤碼: 資料處理器上顯示的List色彩、錯誤碼

\* 讀取資料處理器資料時,如有未進行量測的表色值時,該表色值會顯示「-9999」、「-99999999」等。



#### 對於以黃色顯示在List中的錯誤代碼,將在量測結束後顯示下表的錯誤信息。

錯誤訊息	意義
CA410 device has problem. Please check configurations or device conditions	CA-410發生了問題。請確認設定以及CA-410的狀態。
An invalid external synchronization signal (set an external synchronization signal when less than 0.5 Hz, over 240 Hz)	外部同步信號不正確。(外部同步信號設定低於0.5 Hz、高於240 Hz)
Over the measurement range.	量測目標的三刺激值過大。
Measurement value is over 999.9% in the flicker mode.	FMA量測中量測值超過999.9%。
External synchronizing signal is over 130 Hz in the FMA flicker mode.	FMA量測中輸入頻率超過130 Hz。
Flicker measurement is being attempted using a Probe CA-VP410, CA-VP410A, CA-VP427, CA-VP427A, CA-VP404, CA-VP402, or CA-VP410T.	連接CA-VP410、CA-VP410A、CA-VP427、CA-VP427A、CA-VP404、 CA-VP402或CA-VP410T.試圖在Flicker模式下進行量測。

## 〈注意〉

 本公司對於錯誤使用、錯誤處理、未經許可改造本機器所造成之損害,以及使用本機器或不能使用本機器所造成之間接、附 帶損害(事業利益損失、事業中斷等) 恕難負責,敬請見諒。



		測	<b>預規格表</b>	CA-VP427A	CA-VP427	CA-P427	CA-P427H	CA-VP410A	CA-VP410	CA-VP410T	CA-P410	CA-P410H	CA-VP404	CA-VP402
				Advanced高靈敏度測頭	高靈敏度測頭	一般測頭	高亮度測頭	Advanced高靈敏度測頭	高靈敏度測頭	LWD測頭	一般測頭	高亮度測頭	小直徑測頭	小直徑測頭
KONICA MINOLTA		. D.	. D.		and a	D.	D. W.	D.		-	D	200-		
		量測直徑		□ 27 mm	□ 27 mm	□ 27 mm	□ 27 mm	□ 10 mm	□ 10 mm	Approx. 10 mm	□ 10 mm	□ 10 mm	Φ 4 mm	□ 2.1 mm
	精制			$\pm 2.5^{\circ}$ 30 ± 10 mm	$\pm 2.5^{\circ}$ 30 ± 10 mm	$\pm 2.5^{\circ}$ 30 ± 10 mm	± 2.5° 30 ± 10 mm	± 8.5° 30 ± 5 mm	± 8.5° 30 ± 5 mm	± 4° 200 ± 2 mm	± 5° 30 ± 5 mm	± 5°	$\pm 8.5^{\circ}$ 30 ± 2 mm	±10°
顯示範圍		亮度* 6度	8	0.0001~5,000 cd/m <sup>2</sup> /位數顯示	0.0001~3,000 cd/m <sup>2</sup> /位數顯示	0.0001 ~ 5,000 cd/m <sup>2</sup> /位數顯示	0.0001~30,000 cd/m <sup>2</sup> /位數顯示	0.0001 ~ 3,000 cd/m <sup>2</sup>	0.0001 ~ 3,000 cd/m <sup>2</sup>	0.0001~12,000 cd/m <sup>2</sup>	0.0001~5,000 cd/m <sup>2</sup>	0.0001~30,000 cd/m <sup>2</sup> /位數顯示	0.0001~12,000 cd/m <sup>2</sup> /位數顯示	0.0001~6,000 cd/m <sup>2</sup> /位數顯示
		精度保證亮度	変範圍*8	0.0003 ~ 5,000 cd/m <sup>2</sup>	0.001 ~ 3,000 cd/m <sup>2</sup>	0.001 ~ 5,000 cd/m <sup>2</sup>	0.01 ~ 30,000 cd/m <sup>2</sup>	0.0003 ~ 3,000 cd/m <sup>2</sup>	0.001 ~ 3,000 cd/m <sup>2</sup>	0.004 ~ 12,000 cd/m <sup>2</sup>	0.01 ~ 5,000 cd/m <sup>2</sup>	0.1 ~ 30,000 cd/m <sup>2</sup>	0.004 ~ 12,000 cd/m <sup>2</sup>	0.002 ~ 6,000 cd/m <sup>2</sup>
		0.0003 ~ cd/m 0.001 ~ cd/m <sup>2</sup>		± 9% ± 4%	 ± 9%	 ± 9%		± 9% ± 4%	 ± 9%	 ± 9 % (0.004~ cd/m <sup>2</sup> )			 ± 9% (0.004~ cd/m²)	 ± 9% (0.002~ cd/m²)
	准准协应	(	$0.01 \sim cd/m^2$	± 2%	± 2%	± 2%	± 9 %	± 2.5%	± 2.5%	± 9%	± 2.5%		± 9%	± 9%
	準準唯度	(日色)*1**3	$1 \sim cd/m^2$	± 1.5% ± 1.5%	± 1.5% ± 1.5%	± 1.5% ± 1.5%	± 2% ± 1.5%	± 2% ± 2%	± 2% ± 2%	± 3% ± 3%	± 2% ± 2%	± 2.5% ± 2%	± 3 % ± 3 %	± 3 % ± 3 %
一百座		10	$10 \sim cd/m^2$	± 1.5%	± 1.5%	± 1.5%	± 1.5%	± 1.5%	± 1.5%	± 2.5%	± 1.5%	± 2%	± 2.5%	± 2.5%
元度			0.0003 ~ cd/m <sup>2</sup>	± 1.5 % 10 %	± 1.5 %	± 1.5 %	± 1.5 %	± 1.5 % 7 %	± 1.5 %	± 2 %	± 1.5 %	± 1.5 %	± 2 %	± 2 %
			$0.001 \sim cd/m^2$	4%	10%	10%		3%	7%	10% (0.004~ cd/m <sup>2</sup> )			10% (0.004~ cd/m <sup>2</sup> )	10% (0.002~ cd/m <sup>2</sup> )
	重複性	AUTO	0.01 ~ cd/m 0.1 ~ cd/m <sup>2</sup>	0.25%	0.25%	0.40%	10%	0.25 %	0.25%	0.50%	0.60%	2%	0.50%	10%
	(20)		$1 \sim cd/m^2$	0.10%	0.10%	0.10%	0.40%	0.10%	0.10%	0.20%	0.20%	0.60%	0.20%	0.25%
			10 ~ cd/m 100 ~ cd/m <sup>2</sup>	0.10 %	0.10 %	0.10 %	0.10 %	0.10 %	0.10 %	0.10 %	0.10 %	0.20%	0.10 %	0.10 %
		精度保證亮周	变範圍*8 □ 0.002 cd/m²	0.003 ~ 5,000 cd/m <sup>2</sup>	0.01 ~ 3,000 cd/m <sup>2</sup>	0.01 ~ 5,000 cd/m <sup>2</sup>	0.1 ~ 30,000 cd/m <sup>2</sup>	0.003 ~ 3,000 cd/m <sup>2</sup>	0.01 ~ 3,000 cd/m <sup>2</sup>	0.04 ~ 12,000 cd/m <sup>2</sup>	0.01 ~ 5,000 cd/m <sup>2</sup>	0.1 ~ 30,000 cd/m <sup>2</sup>	0.04 ~ 12,000 cd/m <sup>2</sup>	0.02 ~ 6,000 cd/m <sup>2</sup>
			0.003 ~ Cd/m 0.01 ~ cd/m <sup>2</sup>	± 0.003	± 0.003	± 0.003		± 0.005	± 0.003	± 0.004 (0.04~ cd/m <sup>2</sup> )	± 0.006		± 0.004 (0.04~ cd/m <sup>2</sup> )	± 0.004 (0.02~ cd/m <sup>2</sup> )
	準準確度	(白色)* <del>1</del> ·*3	$0.1 \sim \text{cd/m}^2$	± 0.002	± 0.002	± 0.002	± 0.003	± 0.002	± 0.002	± 0.004	± 0.002	± 0.006	± 0.004	± 0.004
			$1 \sim cd/m^2$ $10 \sim cd/m^2$	± 0.002	± 0.002	± 0.002	± 0.002	± 0.002	± 0.002 ± 0.002	± 0.003	± 0.002	± 0.002 ± 0.002	± 0.003	± 0.003
色度	#100cd/r	m <sup>2</sup> ( 铝色) *2	100 ~ cd/m <sup>2</sup>	± 0.002	± 0.002	± 0.002	± 0.002	± 0.002	± 0.002	± 0.002	± 0.002	± 0.002	± 0.002	± 0.002
	1100cu/i		0.003 ~ cd/m <sup>2</sup>	0.0030	± 0.005	± 0.005	± 0.005	0.0020	± 0.005	± 0.005	± 0.005	± 0.005	± 0.005	± 0.005
	舌泸性		$0.01 \sim cd/m^2$	0.0030	0.0030	0.0035		0.0020	0.0020	0.0030 (0.04~ cd/m <sup>2</sup> )	0.0070		0.0030 (0.04~ cd/m <sup>2</sup> )	0.003 (0.02~ cd/m <sup>2</sup> )
	(2σ)*1	AUTO	1 ~ cd/m <sup>2</sup>	0.0003	0.0003	0.00015	0.0015	0.0003	0.0003	0.0005	0.0020	0.0020	0.0005	0.0008
			$10 \sim cd/m^2$	0.0002	0.0002	0.0003	0.0004	0.0002	0.0002	0.0003	0.0005	0.0008	0.0003	0.0003
		精度	度保證亮度範圍*8			5 ~ 1,500 cd/m <sup>2</sup>	30 ~ 9,000 cd/m <sup>2</sup>				15 ~ 3,000 cd/m <sup>2</sup>	90 ~ 18,000 cd/m <sup>2</sup>		
	Flicker	被量測	当象(Flicker頻率) 30H7 AC/DC10%正弦波			0.25 ~ 65 Hz + 0.4 %	0.25 ~ 65 Hz + 0.4 %				0.25 ~ 65 Hz + 0.4%	0.25 ~ 65 Hz + 0.4 %		
	(Contrast)	準確度	60Hz, AC/DC10%正弦波			± 0.7 %	± 0.7 %				± 0.7%	± 0.7%		
Flicker		重複性(2σ) 結成	20-65Hz, AC/DC10%正弦波 奪保諮高度範圍*8			0.3%	0.3%				0.3%	0.3%		
Mode)*6		被量測	對象(Flicker頻率)			0.42 ~ 65 Hz	0.42 ~ 65 Hz				0.42~ 65 Hz	0.42~ 65 Hz		
	Flicker	準確度	30Hz, AC/DC4%止弦波 30Hz_AC/DC12%正弦波			± 0.35 dB + 0.35 dB	± 0.35 dB				± 0.35 dB + 0.35 dB	± 0.35 dB		
	() ()	重複性(2σ)	30Hz, AC/DC4%正弦波			0.1 dB	0.1 dB				0.1 dB	0.1 dB		
			30Hz, AC/DC1.2 %止线波 度保證亮度範圍*8	 5 ~ 3,000 cd/m²	 5 ~ 3.000 cd/m²	0.3 dB 5 ~ 5.000 cd/m <sup>2</sup>	 30 ~ 30.000 cd/m²	 15 ~ 3,000 cd/m²	 15 ~ 3.000 cd/m²	 20 ~ 12.000 cd/m <sup>2</sup>	0.3 dB 15 ~ 5.000 cd/m <sup>2</sup>	 90 ~ 30.000 cd/m²	 20 ~ 12.000 cd/m <sup>2</sup>	 35 ~ 6,000 cd/m²
	Flicker	被量測	對象(Flicker頻率)	0.25 ~ 200 Hz	0.25 ~ 200 Hz	0.25 ~ 200 Hz	0.25 ~ 200 Hz	0.25 ~ 200 Hz	0.25 ~ 200 Hz	0.25 ~ 200 Hz	0.25 ~ 200 Hz	0.25 ~ 200 Hz	0.25 ~ 200 Hz	0.25 ~ 200 Hz
	(Contrast)	準確度	30Hz, AC/DC10%正弦波 60Hz, AC/DC10%正弦波	± 1.1% ± 1.7%	± 1.1% ± 1.7%	± 1.2% ± 1.7%	± 1.2% ± 1.7%	± 0.4 % ± 0.7 %	± 0.4 % ± 0.7 %	± 1.1% ± 1.7%	± 0.7% ± 1.1%	± 0.7% ± 1.1%	± 1.1% ± 1.7%	± 1.1% ± 1.7%
XV7 (Wide		重複性(2σ)	20-65Hz, AC/DC10%正弦波 在保護宣告範圍*8	1.6%	1.6%	1.7%	1.7%	0.3%	0.3%	0.016	1.0%	1.0%	1.6%	1.6%
Frequency		被量測	對象(Flicker頻率)	0.42 ~ 200 Hz	0.42 ~ 200 Hz	0.42 ~ 200 Hz	0.42 ~ 200 Hz	0.42 ~ 200 Hz	0.42 ~ 200 Hz	0.42 ~ 200 Hz	0.42 ~ 200 Hz	0.42 ~ 200 Hz	0.42 ~ 200 Hz	0.42 ~ 200 Hz
Mode)*6	Flicker	準確度	30Hz, AC/DC4%正弦波	± 0.35 dB	± 0.35 dB	± 0.35 dB	± 0.35 dB	± 0.35 dB	± 0.35 dB	± 0.35 dB	± 0.35 dB	± 0.35 dB	± 0.35 dB	± 0.35 dB
	(JEIIA)	<b>重</b> 複性(2σ)	30Hz, AC/DC1.2 %正弦波	0.4 dB	0.4 dB	0.4 dB	0.4 dB	0.1 dB	0.1 dB	0.4 dB	0.3 dB	0.3 dB	0.4 dB	0.4 dB
		主反(20)	30Hz, AC/DC1.2%正弦波 奪保諮高度範圍*8	1.4 dB	1.4 dB	1.5 dB 1 ~ 5 000 cd/m <sup>2</sup>	 6 ~ 30 000 cd/m²	0.3 dB 1 ~ 2 500 cd/m <sup>2</sup>	0.3 dB	1.4 dB	0.9 dB	 6 ~ 30 000 cd/m²	1.4 dB	1.4 dB 7 ~ 6 000 cd/m <sup>2</sup>
	Waveform		取樣頻率	3 kHz	3 kHz	3 kHz	3 kHz	3 kHz	3 kHz	3 kHz	3 kHz	3 kHz	3 kHz	3kHz
				0.16 次 /sec ( 0.0003 ~ cd/m <sup>2</sup> ) 1次/sec ( 0.01~ cd/m <sup>2</sup> )	 1求/sec (0.001~cd/m²)	 1求/sec (0.001~cd/m²)	 1次/sec (0.01~cd/m²)	0.16 次/sec ( 0.0003 ~ cd/m <sup>-</sup> ) 1次/sec ( 0.01~ cd/m <sup>-</sup> )	 1次/sec (0,001~cd/m²)	 1 次 /sec (0 004 ~ cd/m²)	 1求/sec (0.01~ cd/m²)	 1次/sec (01~cd/m²)	 1 次 /sec ( 0 004 ~ cd/m² )	0.16
精度保證	Lvxy	Lvxy AUTO		5次/sec (0.15~ cd/m <sup>2</sup> )	5次/sec (0.15~ cd/m <sup>2</sup> )	5次/sec (0.15~ cd/m <sup>2</sup> )	5次/sec (0.9~ cd/m²)	5次/sec (0.15~ cd/m <sup>2</sup> )	5次/sec (0.15~ cd/m <sup>2</sup> )	5次/sec(0.6~cd/m <sup>2</sup> )	5次/sec (0.15~ cd/m <sup>2</sup> )	5次/sec (0.9~ cd/m²)	5次/sec(0.6~cd/m <sup>2</sup> )	5次/sec(1.5~cd/m <sup>2</sup> )
量測速度 *4		Elicker (Contrast)		20次/sec (2~ cd/m <sup>-</sup> ) 20 次 /sec	20次/sec (2~ cd/m <sup>-</sup> ) 20 次 /sec	20次/sec (2~ cd/m <sup>-</sup> ) 20次 /sec	20次/sec (12~ cd/m*) 20次 /sec	20次/sec (2~ cd/m <sup>-</sup> ) 20 次 /sec	20-灾/sec (2~ cd/m <sup>-</sup> ) 20 次 /sec	20 次 /sec (8 ~ cd/m <sup>2</sup> ) 20 次 /sec	20次/sec (2~ cd/m <sup>2</sup> ) 20次 /sec	20次/sec (12~ cd/m <sup>4</sup> ) 20次 /sec	20 次 /sec (8 ~ cd/m <sup>-</sup> ) 20 次 /sec	20 次 /sec (25 ~ cd/m <sup>-</sup> ) 20 次 /sec
		Flicker ( IFITA )		0.5 次/sec (at 1 HzPitch)、	0.5 次/sec (at 1 HzPitch)、	0.5 次/sec (at1HzPitch)、	0.5 次/sec (at 1 HzPitch)、	0.5 次/sec (at 1 HzPitch)、	0.5 次/sec (at 1 HzPitch)、	0.5 次/sec(at1HzPitch)、	0.5 次/sec (at 1 HzPitch)、	0.5 次/sec (at 1 HzPitch)、	0.5 次/sec(at1HzPitch)、	0.5 次 /sec (at 1 HzPitch)、
			-,	2.5 次/sec (at 10 HzPitch)	2.5 次/sec (at 10 HzPitch)	2.5 次/sec (at 10 HzPitch)	2.5 次/sec (at 10 HzPitch)	2.5 次/sec (at 10 HzPitch) NTSC PA	2.5 次/sec (at 10 HzPitch) AL, EXT, UNIV. INT, MANU (4	2.5 次 /sec (at 10 HzPitch) ms~4s)	2.5 次/sec (at 10 HzPitch)	2.5 次/sec (at 10 HzPitch)	2.5 次 /sec ( at 10 HzPitch )	2.5 次 /sec (at 10 HzPitch)
量測速度模式 AUTO, LTD. AUTO, SLOW, FAST								1						
	被量測對	被量測對象(垂直同步頻率)		0.5~240 Hz(亮度、色度)	0.5~240 Hz(亮度、色度)	U.5~240 Hz (	U.5~240 Hz (	0.5~240 Hz (亮度、色度)	0.5~240 Hz (亮度、色度)	0.5~240 Hz (亮度、色度)	U.5~240 Hz (	U.5~240 Hz (	0.5~240 Hz (亮度、色度)	0.5~240 Hz (亮度、色度)
	用戶	用戶校準Channel 通信 編發 处如同步住號電廠19			1		the state ( filterer )	1	99チャンネル	1	(IIICKCI)	1 0.0 100 HZ (THEREE)	<u> </u>	1
介面				USB2.0, RS-232C In : 1.8.1/ / 3.3~5.1/印起 Out : 5.1/										
	1	大小		47 x 47 x 190.5	47 x 47 x 190.5	42 x 42 x 139.7	42 x 42 x 139.7	47 x 47 x 226.5	47 x 47 x 226.5	47 x 47 x 226.2	42 x 42 x 173.5	42 x 42 x 173.5	47 x 47 x 226.5	47 x 47 x 222.9
				510 g (含安裝台)	510 g (含安裝台)	270 g (含安裝台)	270g(含安裝台)	<u>570 g (含安裝台)</u> DC 5 V (約	570 g (含安裝台) USB ) (合安裝台) USB ) (合本) (合本) (合本) (合本) (合本) (合本) (合安裝台) (合安長) (合) (合) (合) (合) (合) (合) (合) (合) (合) (合	[ 550 g (含安裝台)     [ 接器輸入 )	280 g (含安裝台)	280 g (含安裝台)	570 g (含安裝台)	580 g (含安裝台)
使用温濕度範圍15								10	~35℃、相對濕度85%以下/無)	凝結				
	保	「官温濕度範圍						0~45	℃、相對涨度85%以卜(35℃)	/無凝結				

\*1:使用本公司基準光源(6,500K) \*2:單色的亮度是以白色顯示 100cd/m<sup>2</sup> 的狀態 \*3:溫度 23°C ±2°C、相對濕度 40%±10% \*4:設定為同步模式 NTSC 時,使用 USB 時、測頭 1 支 此外,以本公司指定的電腦進行量測[電腦 4. 成足病间少医3 (K15C k5) 医用 050 k5 / (m35C 12 ) (m35C 1

為白色 ±0.002/ 單色 ±0.003 以内的範圍

\*6:「Flicker (CA-310 Mode)」「XYZ (Wide Frequency Mode)」為 PC 軟體 CA-S40 內之模式名稱。 「XYZ (Wide Frequency Mode)」僅可於未連接資料處理器 CA-DP40 時使用

\*7: CIE 170-2:2015 標準測頭的光譜響應不同於 CIE1931 等色函數,顯示的亮度、色度與 CIE1931 定義的值不同
\*8:使用 KONICA MINOLTA 基準光源(常亮光)。佔空比小的 PWM 光源等瞬間亮度超過儀器測試上限時,即使整體亮度比測試上限低也會出現超出儀器測試上限的現象。
\*9:從 2021 年 3 月的生產開始,依序支持 1.8V 開闢。

\* 無指定條件之項目·則為依據本公司條件之規格。

● 本文件刊載之規格及外觀,有可能在未預告的情況下進行變更。 ● KONICA MINOLTA、KONICA MINOLTA 的商標、記號為 KONICA MINOLTA 株式會社的商標或註冊商標。



ISO Certifications of KONICA MINOLTA, Inc., Sakai Site

JQA-QMA15888 Design, develop



JQA-E-80027 Design, development, manufacture, service and sales neasuring instru

測頭規構	各表	CA-P427C CA-P410C CA-MP410 CA-M			CA-MP410H				
				CIE 170-2:20	015標準測頭 <sup>-7</sup>	迷你測頭			
					2				
		量測直徑		□ 27 mm	□ 10 mm	□ 10 mm	🗆 10 mm		
	結正	受光角 医保證量測距離		± 2.5°	± 5° 30 + 5 mm	± 5° 10 + 5 mm	± 5°		
顯示範圍	完成周 亮度*8			0.0001 ~ 5,000 cd/m <sup>2</sup>	0.0001 ~ 5,000 cd/m <sup>2</sup>	0.0001 ~ 5,000 cd/m <sup>2</sup>	0.0001 ~ 30,000 cd/m <sup>2</sup>		
		 	王新周*8	4位數顯示 0.001 ~ 5.000 cd/m <sup>2</sup>	4位數顯示 0.01 ~ 5.000 cd/m <sup>2</sup>	4位數顯示 0.01 ~ 5.000 cd/m <sup>2</sup>	4位數顯示 0.1 ~ 30.000 cd/m <sup>2</sup>		
		1月1又1小位り13	0.0003 ~ cd/m <sup>2</sup>						
			$0.001 \sim cd/m^2$	± 9%	 + 2 E 9/	 + 2 E 9/			
	準準確度(	(白色)*1.*3	0.1 ~ cd/m <sup>2</sup>	± 1.5%	± 2.5 %	± 2.5 %	± 2.5%		
			$1 \sim cd/m^2$	± 1.5%	± 2%	± 2%	± 2%		
亮度			$10 \sim cd/m^2$ 100 ~ cd/m <sup>2</sup>	± 1.5% + 1.5%	± 1.5% + 1.5%	± 1.5 % + 1 5 %	± 2% + 15%		
7002			0.0003 ~ cd/m <sup>2</sup>						
			$0.001 \sim cd/m^2$	10%	2%	2.40%			
	重複性	AUTO	0.1 ~ cd/m <sup>2</sup>	0.4%	0.6%	0.70%	2.40%		
	(20)		$1 \sim cd/m^2$	0.10%	0.20%	0.25 %	0.70%		
			$10 \sim cd/m^2$	0.10%	0.10%	0.12%	0.25%		
		精度保證亮度	100 cd/m 変範圍*8	0.01 ~ 5,000 cd/m <sup>2</sup>	0.01 ~ 5,000 cd/m <sup>2</sup>	0.01 ~ 5,000 cd/m <sup>2</sup>	0.1 ~ 30,000 cd/m <sup>2</sup>		
			$0.003 \sim cd/m^2$						
			0.01 ~ Cd/m 0.1 ~ cd/m <sup>2</sup>	± 0.003 ± 0.002	± 0.006 ± 0.002	± 0.006 ± 0.002	+ 0.006		
	準準確度(	(日色)*1*3	1 ~ cd/m <sup>2</sup>	± 0.002	± 0.002	± 0.002	± 0.002		
			$10 \sim cd/m^2$	± 0.002	± 0.002	± 0.002	± 0.002		
色度	在100cd/r	n²(單色)*2	100 / cd/m <sup>2</sup>	± 0.002	± 0.002	± 0.002	± 0.002		
			0.003 ~ cd/m <sup>2</sup>						
	重複性		0.01 ~ cd/m 0.1 ~ cd/m <sup>2</sup>	0.0035	0.007	0.0085	0.0085		
	(2 <i>σ</i> )*1	AUTO	1 ~ cd/m <sup>2</sup>	0.0004	0.0008	0.0010	0.0025		
			$\frac{10 \sim \text{ cd/m}^2}{100 \sim \text{ cd/m}^2}$	0.0003	0.0005	0.0006	0.0010		
		精度	FR證亮度範圍*8	5 ~ 1,500 cd/m <sup>2</sup>	15 ~ 3,000 cd/m <sup>2</sup>	15 ~ 3,000 cd/m <sup>2</sup>	90 ~ 18,000 cd/m <sup>2</sup>		
	Flicker	被量測調	對象(Flicker頻率)	0.25 ~ 65 Hz	0.25 ~ 65 Hz	0.25 ~ 65 Hz	0.25 ~ 65 Hz		
	(Contrast)	準確度	30HZ, AC/DC10%正弦波 60Hz, AC/DC10%正弦波	± 0.4 % ± 0.7 %	± 0.4 % ± 0.7 %	± 0.4 % ± 0.7 %	± 0.4 % ± 0.7 %		
Flicker		重複性(2σ)	20-65Hz, AC/DC10%正弦波	0.3 %	0.3 %	0.3%	0.3 %		
(CA-310 Mode)*6	Flicker (JEITA)	精皮 被帚測	§保證売度範圍 <sup>*8</sup> 對象(Flicker頻率)	5 ~ 1,500 cd/m 0.42 ~ 65 Hz	15 ~ 3,000 cd/m <sup>2</sup>	15 ~ 3,000 cd/m 0.42~ 65 Hz	90 ~ 18,000 cd/m <sup>-</sup>		
Widde)		進確度	30Hz, AC/DC4%正弦波	± 0.35 dB	± 0.35 dB	± 0.35 dB	± 0.35 dB		
			30Hz, AC/DC1.2%正弦波	± 0.35 dB	± 0.35 dB	± 0.35 dB	 0.1.dP		
		重複性(2σ)	30Hz, AC/DC4 %正弦波 30Hz, AC/DC1.2%正弦波	0.3 dB	0.3 dB	0.3 dB	0.108		
		精度	【保證亮度範圍*8	5 ~ 5,000 cd/m <sup>2</sup>	15 ~ 5,000 cd/m <sup>2</sup>	15 ~ 5,000 cd/m <sup>2</sup>	90 ~ 30,000 cd/m <sup>2</sup>		
	Flicker	(放重測)	到家(FIICKEF残平) ┃30Hz AC/DC10%正弦波	0.25 ~ 200 HZ + 1.2%	0.25 ~ 200 HZ + 0.7 %	0.25 ~ 200 HZ + 0.9%	0.25 ~ 200 HZ + 0.9%		
	(Contrast)	準 催 度	60Hz, AC/DC10%正弦波	± 1.7 %	± 1.1%	± 1.3%	± 1.3 %		
XV7 (Wide		_ 重複性(2σ)	20-65Hz, AC/DC10%正弦波 fl/L 惑 宣 庶 範 周*8	1.7%	1.0%	1.3%	1.3%		
Frequency			對象(Flicker頻率)	0.42 ~ 200 Hz	0.42 ~ 200 Hz	0.42 ~ 200 Hz	0.42 ~ 200 Hz		
Mode)*6	Flicker	準確度	30Hz, AC/DC4%正弦波	± 0.35 dB	± 0.35 dB	± 0.35 dB	± 0.35 dB		
	(JEIIA)		30Hz, AC/DC1.2%止弦波 30Hz, AC/DC4%正弦波	± 0.35 dB 0.4 dB	± 0.35 dB	± 0.35 dB	0.3 dB		
		重複性(2σ)	30Hz, AC/DC1.2%正弦波	1.5 dB	0.9 dB	1.2 dB			
	Waveform	精度	[保證亮度範圍 <sup>*8</sup> - 取様頻率	1 ~ 5,000 cd/m <sup>2</sup>	1 ~ 5,000 cd/m <sup>2</sup>	1 ~ 5,000 cd/m <sup>2</sup>	6~30,000 cd/m <sup>2</sup>		
			4,1,1,2,2,+						
其中但这	Lvxy		AUTO	1次/sec (0.001~ cd/m <sup>2</sup> )	1次/sec (0.01~ cd/m <sup>2</sup> )	1次/sec (0.01~ cd/m <sup>2</sup> )	1次/sec (0.1~ cd/m <sup>2</sup> )		
相反休起 量測速度				<u>5-次/sec (0.15~ cd/m)</u> 20灾/sec (2~ cd/m <sup>2</sup> )	5-次/sec (0.15~ cd/m) 20-次/sec (2~ cd/m <sup>2</sup> )	5-灾/sec (0.15~ cd/m) 20-灾/sec (2~ cd/m <sup>2</sup> )	5-灾/sec (0.9~ cd/m) 20灾/sec (12~ cd/m <sup>2</sup> )		
*4	Flicker (Contrast)			20 次 /sec	20 次 /sec	20 次 /sec	20 次 /sec		
		Flicker (JE	ITA)	0.5 次/sec (at 1 HzPitch)、	0.5 次/sec (at 1 HzPitch)、	0.5 次/sec (at 1 HzPitch)、	0.5 次/sec (at 1 HzPitch)、 2 E 次/sec (at 10 HzPitch)		
					NTSC, PAL, EXT, UNIV,	INT, MANU (4 ms ~ 4 s)			
				AUTO, LTD. AUTO, SLOW, FAST					
	被量測對	掾(垂直同步頻	率)	U.5~240 Hz (売度、色度)、 U.5~240 Hz (売度、色度)、 U.5~240 Hz (売度、色度)、 0.5~240 Hz (売度、色度)、 0.5~240 Hz (売度、色度)、 0.5~240 Hz (売店)、 0.5~240 Hz (売E)、 0.5~240 Hz (一D)、 0.5~240 Hz (□D)、 0.5~240 Hz (□D) (□D) (□D) (□D) (□D) (□D) (□D) (□D)					
	用戶	□校準Channel		- 0.3~130 HZ(FIICKEF)   0.3~130 HZ(FIICKEF					
介面		通信 編発 小切回止の		USB2.0, RS-232C					
		大小	口 3///  电 /空 ~	III:1.8 V / 5.3 ~ 5 V 功管 OUT:5 V 42 x 42 x 139.7 42 x 42 x 173.5 42 x 42 x 77			42 x 42 x 77		
		重量		270 g (含安裝台)	280 g (含安裝台)	200 g (含安裝台)	200 g (含安裝台)		
	伸	電源供應 目溫濕度範圍*5			DC5V(從USB進流排電) 10~35℃、相對濕	原或KS通信用建接器輸人) 度85%以下/無凝結			
保管溫濕度範圍				0~45℃ 相對濕度85%以下(35℃)/無凝結					



D

28

CA-VP402 ø2 小直徑測頭

80.6

66.6

ø38

Ш

82.3

45.7

安装遮光筒

F-

安装语音

126

221.4

•

-

.

• • • • •

130.2

10

三腳架螺絲 · 深度 6 mm

ISO 5mm 螺絲 ·深度 6 mm







.





\*1:使用本公司基準光源(6,500K)

\*2:單色的亮度是以白色顯示 100cd/m<sup>2</sup> 的狀態

\*3: 溫度 23℃ ±2℃、相對濕度 40%±10%

\*4:設定為同步模式 NTSC 時、使用 USB 時、測頭 1 支 此外,以本公司指定的電腦進行量測 [電腦

- 測頭直接連結 · 使用附屬的量測軟體時] \*5:指示值變化量(以23℃、40%的指示值為基準時):亮度(白色)為±2%、色度(量測亮度100 cd/m²) 為白色 ±0.002/ 單色 ±0.003 以內的範圍

\*6:「Flicker ( CA-310 Mode)」「XYZ ( Wide Frequency Mode)」為 PC 軟體 CA-S40 內之模式名稱。 「XYZ ( Wide Frequency Mode)」僅可於未連接資料處理器 CA-DP40 時使用

\*7: CIE 170-2:2015 標準測頭的光譜響應不同於 CIE1931 等色函數 · 顯示的亮度 · 色度與 CIE1931 定 義的值不同

\*8:使用 KONICA MINOLTA 基準光源 (常亮光)。佔空比小的 PWM 光源等瞬間亮度超過儀器測試上 限時·即使整體亮度比測試上限低也會出現超出儀器測試上限的現象。 \*9:從2021年3月的生產開始·依序支持1.8V開關。

\* 無指定條件之項目·則為依據本公司條件之規格。

| CA-MP410 ø10 迷你測頭 | CA-MP410H ø10 迷你高亮度測頭